



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido	Főkapcsoló gomb
2 Charging indicator	Индикатор за зареждането	Indikátor nabíjení	Ladeanzeige	Indicador de carga	Töltésjelző
3 Operation status indicator	Индикатор за състоянието на работа	Indikátor provozního stavu	Betriebsstatusanzeige	Indicador de estado de funcionamiento	Működési állapotjelző
4 LCD display	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD	LCD-kijelző
5 Camera light button	Бутон за светлина на камерата	Tlačítko Osvětlení kamery	Kamerabeleuchtungstaste	Botón Luz de la cámara	Kamerafény gomb
6 Set button	Бутон за настройка	Tlačítko Zpět/Soubor	Einstellen-Taste	Botón Ajustar	Beállítás gomb
7 Down button	Бутон за надолу	Tlačítko Dolů	Abwärts-Taste	Botón Abajo	Le gomb
8 OK button	Бутон ОК	Tlačítko OK	OK-Taste	Botón OK	OK gomb
9 Up button	Бутон за нагоре	Tlačítko Nahoru	Aufwärtstaste	Botón Arriba	Fel gomb
10 M button	Бутон М	Tlačítko M	M-taste	Botón M	M gomb
11 Photo/video button	Бутон за снимка/видеозапис	Tlačítko Foto/video	Foto-/Videotaste	Botón Foto/vídeo	Fotó/videó gomb
12 Micro SD card slot	Слот за карта microSD	Slot pro microSD kartu	microSD-Steckplatz	Ranura para tarjeta microSD	Micro-SD-kártyafoglat
13 Power input	Вход на захранването	Vstup napájení	Stromeingang	Entrada de corriente	Tápbemenet
14 Side camera lighting*	Странично осветление на камерата*	Osvětlení boční kamery*	Beleuchtung seitliche Kamera*	Iluminación de cámara lateral*	Oldalsó kamera világítás*
15 Side camera*	Странична камерата*	Boční kamera*	Seitliche Kamera*	Cámara lateral*	Oldalsó kamera*
16 Front camera	Предна камера	Přední kamera	Frontkamera	Cámara frontal	Elűső kamera
17 Cable	Кабел	Kabel	Kabel	Cable	Kábel
18 Release button	Бутон за освобождаване	Uvolňovací tlačítko	Lösetaste	Botón de liberación	Kioldó gomb
* Only for VE60/VE70 models	* Само за модели VE60/VE70	* Pouze pro modely VE60/VE70	* Nur für Modelle VE60/VE70	* Solo para los modelos VE60/VE70	* Csak a VE60/VE70 modelleknél

IT	PL	PT	RU	TR
1 Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
2 Indicatore di carica	Wskaźnik ładowania	Indicador de carga	Индикатор заряда батареи	Şarj göstergesi
3 Indicatore di stato operativo	Wskaźnik stanu operacji	Indicador de estado de funcionamiento	Индикатор работы прибора	Çalışma durumu göstergesi
4 Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	LCD-дисплей	LCD ekran
5 Pulsante Luce fotocamera	Przycisk lampy kamery	Botão de luz da câmara	Кнопка подсветки камеры	Kamera ışık düğmesi
6 Pulsante Imposta	Przycisk Ustaw	Botão Definir	Кнопка «Настройка»	Ayarla düğmesi
7 Pulsante Giù	Przycisk W dół	Botão Para baixo	Кнопка «Вниз»	Aşağı düğmesi
8 Pulsante OK	Przycisk OK	Botão OK	Кнопка ОК	OK düğmesi
9 Pulsante Su	Przycisk W górę	Botão Para cima	Кнопка «Вверх»	Yukarı düğmesi
10 Pulsante M	Przycisk M	Botão M	Кнопка М	M düğmesi
11 Pulsante Foto/video	Przycisk Foto/wideo	Botão Fotografia/vídeo	Кнопка «Фото/видео»	Fotoğraf/video düğmesi
12 Slot per scheda microSD	Gniazdo karty micro SD	Ranhura de cartão microSD	Разъем для microSD-карты	MicroSD kart yuvası
13 Ingresso alimentazione	Gniazdo zasilania	Entrada de alimentação	Разъем кабеля питания	Güç girişi
14 Luce fotocamera laterale*	Lampa bocznej kamery*	Iluminação da câmara lateral*	Подсветка боковой камеры*	Yan kamera aydınlatma*
15 Fotocamera laterale*	Kamera boczna*	Câmara lateral*	Боковая камера*	Yan kamera*
16 Fotocamera frontale	Kamera przednia	Câmara frontal	Фронтальная камера	Ön kamera
17 Cavo	Przewód	Cabo	Кабель	Kablo
18 Pulsante di rilascio	Przycisk zwalniający	Botão de libertar	Кнопка разблокировки	Serbest bırakma düğmesi
* Solo per i modelli VE60/VE70	* Tylko w modelach VE60/VE70	* Só para os modelos VE60/VE70	* Только для моделей VE60/VE70	* Yalnızca VE60/VE70 modelleri için