



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Sensor	Датчик	Senzor	Sensor	Sensor
2 Flashlight	Фенерче	Svítilna	Taschenlampe	Linterna
3 LED indicator	Светодиоден индикатор	LED indikátor	LED-Anzeige	Indicador LED
4 Laser pointer	Лазерен показалец	Laserové ukazovátko	Laserpointer	Puntero láser
5 Strong signal indicator	Индикатор за силен сигнал	Indikátor silného signálu	Anzeige für starkes Signal	Indicador de señal fuerte
6 Weak signal indicator	Индикатор за слаб сигнал	Indikátor slabého signálu	Anzeige für schwaches Signal	Indicador de señal débil
7 Operation status indicator	Индикатор за състоянието на работа	Indikátor provozního stavu	Betriebsstatusanzeige	Indicador de estado de funcionamiento
8 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
9 Sensitivity level switch button	Бутон за превключване на нивата на чувствителност	Tlačítko přepínání úrovně citlivosti	Taste zum Umschalten der Empfindlichkeitsstufen	Botón de cambio de los niveles de sensibilidad
10 Flashlight/laser button	Бутон за фенерче/лазер	Tlačítko svítilny/laseru	Taschenlampen-/Laser-Taste	Botón de linterna/láser
11 Battery compartment cover	Капак на отделението на батерията	Kryt přihrádky pro baterie	Batteriefachdeckel	Tapa del compartimento de las pilas

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Érzékelő	Sensore	Czujnik	Sensor	Датчик	Sensör
2 Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
3 LED-visszajelző	Indicatore LED	Wskaźnik LED	Indicador LED	Светодиодный индикатор	LED gösterge
4 Lézer mutató	Puntatore laser	Wskaźnik laserowy	Ponteiro laser	Лазерная указка	Lazer işaretçi
5 Erős jel jelző	Indicatore di segnale forte	Wskaźnik silnego sygnału	Indicador de sinal forte	Индикатор сильного сигнала	Güçlü sinyal göstergesi
6 Gyenge jel jelző	Indicatore di segnale debole	Wskaźnik słabego sygnału	Indicador de sinal fraco	Индикатор слабого сигнала	Zayıf sinyal göstergesi
7 Működési állapotjelző	Indicatore di stato operativo	Wskaźnik stanu operacji	Indicador de estado de funcionamiento	Индикатор работы прибора	Çalışma durumu göstergesi
8 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка вкл./выкл.	Güç düğmesi
9 Érzékenység-szint kapcsológomb	Pulsante di commutazione dei livelli di sensibilità	Przycisk przełączania poziomów czułości	Botão de alternância entre níveis de sensibilidade	Кнопка переключения уровней чувствительности	Hassasiyet seviyeleri değiştirme düğmesi
10 Zseblámpa/lézer gomb	Pulsante torcia/laser	Przycisk latarki/lasera	Botão da lanterna/do laser	Кнопка включения фонарика/лазера	El feneri/lazer düğmesi
11 Elementtartó rekesz fedele	Coperchio scomparto batteria	Pokrywa komory baterii	Tampa do compartimento da bateria	Крышка батарейного отсека	Pil bölmesi kapağı