

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

| | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Винт с плоской головкой (с пружинной шайбой) | 25 | Шайба с защитой от пыли |
| 2 | Самонарезной винт с плоской головкой | 26 | Бумажная прокладка |
| 3 | Стопорная гайка шпинделя | 27 | Корпус подшипника |
| 4 | Пружина автоблокировки | 28 | Винт с плоской головкой (с пружинной шайбой) |
| 5 | Корпус редуктора | 29 | Винт с плоской головкой (с плоской и пружинной шайбой) |
| 6 | Шестигранная гайка | 30 | Кожух диска |
| 7 | Приводная спирально-коническая передача | 31 | Внутренний фланец |
| 8 | Сальник | 32 | Внешний фланец (стопорная гайка) |
| 9 | Маслоотбойное кольцо | 33 | Стопорный штифт шпинделя |
| 10 | Шариковый подшипник | 35 | Самонарезной винт с плоской головкой |
| 12 | Амортизационная шайба | 36 | Статор в сборе |
| 13 | Войлочная шайба | 37 | Корпус двигателя |
| 14 | Крышка подшипника | 38 | Паспортная табличка |
| 15 | Якорь в сборе | 39 | Изолирующая шайба |
| 16 | Перегораживающая пластина | 40 | Шариковый подшипник |
| 17 | Вспомогательная ручка | 41 | Резиновая втулка |
| 18 | Игольчатый подшипник | 42 | Магнитное кольцо |
| 19 | Приводная спирально-коническая передача | 43 | Стопорное кольцо для вала |
| 20 | Винт с плоской головкой (с пружинной шайбой) | 44 | Держатель угольной щетки |
| 21 | Сепаратор подшипника | 45 | Угольная щетка |
| 22 | Шариковый подшипник | 46 | Колпачок щеткодержателя |
| 23 | Плоский ключ | 47 | Конденсатор |
| 24 | Приводной шпиндель | 49 | Самонарезной винт с плоской головкой (с плоской шайбой) |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 51 | Переключатель | | |
| 52 | Клемный блок | | |
| 53 | Самонарезной винт с плоской головкой | | |
| 54 | Правая половина рукоятки | | |
| 55 | Самонарезной винт с плоской головкой (с плоской шайбой) | | |
| 56 | Эластичная муфта | | |
| 57 | Дисковый регулятор скорости | | |
| 58 | Левая половина рукоятки | | |
| 59 | Защита шнура | | |
| 60 | Шнур | | |
| 61 | Втулка держателя | | |
| 62 | Пружина | | |
| 861 | Гайечный ключ | | |



