



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 POWER button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS-Taste	Botón ENCENDER	FŐKAPCSOLÓ gomb
2 Sensor	Сензор	Senzor	Sensor	Sensor	Érzékelő
3 Red LED (high alarm)	Червен светодиод (аларма за високо ниво)	Červená LED kontrolka (alarm dosažení horní prahové hodnoty)	Rote LED (Alarm bei hohem Wert)	LED rojo (alarma alta)	Piros LED (magas szintű riasztás)
4 Yellow LED (low alarm)	Жълт светодиод (аларма за ниско ниво)	Žlutá LED kontrolka (alarm dosažení spodní prahové hodnoty)	Gelbe LED (Alarm bei niedrigem Wert)	LED amarillo (Alarma baja)	Sárga LED (alacsony szintű riasztás)
5 Green LED	Зелен светодиод	Zelená LED kontrolka	Grüne LED	LED verde	Zöld LED
6 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz
IT	PL	PT	RU	TR	
1 Pulsante ON/OFF	Pulsante ZASILANIE	Botão LIGAR/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ ВЫКЛ.	GÜÇ düğmesi	
2 Sensore	Czujnik	Sensor	Сенсор	Sensör	
3 LED rosso (allerta elevata)	Czerwona dioda LED (alarm wysokiego poziomu)	LED vermelho (alarme alto)	Красный светодиод (повышенный уровень опасности)	Kırmızı LED (yüksek alarm)	
4 LED giallo (allerta bassa)	Żółta dioda LED (alarm niskiego poziomu)	LED amarelo (alarme baixo)	Желтый светодиод (низкий уровень опасности)	Sarı LED (düşük alarm)	
5 LED verde	Zielona dioda LED	LED verde	Зеленый светодиод	Yeşil LED	
6 Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi	