



Приложение Б, информационное, справочное

КРАТОН

Гайковёрт ударный бесщеточный аккумуляторный BIW18CD-300N-OFA SET, BIW18CD-300N-OFA. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Корпус (правая часть)
2	Табличка
3	Винт
4	Гайка М4
5	Колодка
6	Переключатель
7	Крышка прозрачная
8	Блок управления
9	Электродвигатель в сборе
10	Выключатель
11	Шестерня
12	Кольцо
13	Корпус
14	Винт
15	Колесо зубчатое
16	Подшипник 6802-ZZ
17	Кольцо
18	Штифт
19	Шестерня

20	Блок ударный
21	Шпindel
22	Шайба
23	Втулка
24	Патрон
25	Крышка
26	Шайба пружинная
27	Винт
28	Табличка
29	Корпус (левая часть)
30	Пластинка
31	Скоба
32	Амортизатор
33	Винт
34	Ось
35	Амортизатор
36	Батарея аккумуляторная
37	Устройство зарядное

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность гайковёрта ударного бесщеточного аккумуляторного BIW18CD-300N-OFA, артикул 3 11 01 077, зарядное устройство (поз. 37) и батарея аккумуляторная (поз. 36) не входят.