

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

3	Передний корпус	33	Спиральная пружина
4	Кольцо воздухоотражателя	34	Самонарезающий винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем
5	Специальная гайка М7	35	Угольная щетка
7	Роликовый подшипник 608DD	35	Угольная щетка (с автоматической остановкой)
8	Уплотнительное кольцо прямоугольного сечения	36	Щеткодержатель в сборе
9	Малая шайба	38	Компенсатор натяжения
10	Разрезное кольцо для отверстия	39	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем
11	Якорь	40	Пружина возврата
12	Изоляционная шайба	41	Ручка переключателя
13	Игольчатый подшипник 607ZZ	42	Пластиковый рычаг
14	Резиновая муфта подшипника	43	Переключатель
15	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем	44	Конденсатор 0,33 мкФ
17	Роликовый подшипник	45	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем
19	Разрезное кольцо для отверстия	46	Задняя крышка
20	Игольчатый подшипник 6201DDU-DC06	47	Защита кабеля питания
21	Пылезащитный колпачок	48	Кабель питания
22	Приводной шпindelъ	861	Ключ
23	Передняя крышка корпуса	862	Вспомогательная рукоятка (М10)
24	Самонарезающие формующие винты с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	T1	Редуктор в сборе (включая6 ` 18)
26	Кожух шлифовального круга в сборе	T2	Фланец в сборе (включая27 ` 28)
29	Ветрозащита (короткая опора)	T3	Самоблокирующийся узел (включая1 ` 2 ` 16)
30	Статор		
31	Корпус мотора		



