


Детальный чертеж



Список частей, CS250/CS275

№	Название	Модель	Кол-во	№	Название	Модель	Кол-во
1	Винт с торцевой головкой	M8X20	2	45	Стопорный винт	M8	1
1	Винт с торцевой головкой	M6X16	1	46	Направляющий винт		1
2	Рукоятка		1	47	пружина		1
4	Пружинное кольцо	60	1	48	Втулка		1
5	Пружинный штырь	6X20	1	49	Масленка	6	1
6	Рукоятка		1	50	Стопорная муфта		1
7	Защитный кожух		1	51	Стопорный винт	M8X10	
8	Винт шестигранный	M6X10	1	52	Стопорная ручка		1
9	Фиксированный блокиратор		1	53	Упорный подшипник		1
10	Трубка для воды		1	54	Муфта		1
11	Трубка для воды		1	55	Ручка		
12	Винт шестигранный	M6X25		56	Гнездо ручки		1
13	шайба	6		57	Большая шайба	8	1
14	Защитный кожух		1	58	Винт шестигранный	M8X30	1
15	Винт шестигранный	M12X25	1	59	Нижние тиски		1
16	Нажимная крышка			60	Винт шестигранный	M6X25	1
17	Штырь			61	вал		1
18	Пильный диск		1	62	Ручка		1
19	Шлицевой вал		1	63	винт	M6	1
20	Крепежный винт	M8X8	1	64	винт	M8X16	
21	зубчатая передача		1	65	Эксцентриксовая муфта		1
22	Винт шестигранный	M4X16		66	Эксцентриксовый вал		1
23	шайба	4		67	Стопорный винт	M6X12	1
24	Насос		1	68	винт	M10	
25	Пружинное кольцо	9	1	69	болт	M10X55	1
26	подшипник		1	70	Пружина		1
27	электродвигатель		1	71	Подкладка		1
28	Стопорный винт	M8		72	болт	M10X35	1
29	Резьбовая шпилька			73	Подкладка		1
30	Уплотнительное кольцо		1	74	болт	M10X30	
31	Червячная передача		1	75	Поворотный рукав		1
32	винт	M16		76	Пружинный штырь	M6X28	
33	подшипник		1	77	винт		1
34	Коробка передач		1	78	Шестигран. винт	M5X10	
35	Рычаг ручки		1	79	шайба	5	
36	винт	M5X10		80	Бак для воды		1
37	Переключатель на рукоятке	M5X10	1	81	основание		1
38	Винт шестигранный	M12X25		82	Муфта		1
39	Подкладка		1	83	Винт шестигранный	M8X35	1
40	Щит в ласточкин хвост		1	84	Стопорная ручка		1
41	болт	M20X1.5	1	85	болт	M8X30	
42	Кольцевое уплотнение		1	86	шайба	8	
43	Верхние тиски		1	87	Фиксированная скоба		1
44	Стопорный винт	M8X20	1	88	Основание		1