



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Power button / Warning indicator	Захранващ бутон / Предупредителен индикатор	Tlačítko napájení / Výstražný indikator	Netzschalter / Warnanzeige	Botón de encendido / Indicador de advertencia
2 Vertical laser beam	Вертикален лазерен лъч	Vertikální laserový paprsek	Vertikaler Laserstrahl	Rayo láser vertical
3 Lock/unlock switch	Превключвател за заключване/отключване	Spínač zamykání/odemykání	Verriegeln/Entriegeln-Schalter	Conmutador de bloqueo/desbloqueo
4 360° horizontal laser beam	Хоризонтален лазерен лъч 360°	360° horizontální laserový paprsek	360° horizontaler Laserstrahl	Rayo láser horizontal de 360°
5 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas
6 Tripod adapter	Адаптер за триножник	Adaptér na stativ	Stativadapter	Adaptador para trípode

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Főkapcsoló gomb / Figyelmeztető jelzés	Pulsante di alimentazione / Indicatore di avviso	Przycisk zasilania / Wskaźnik ostrzegawczy	Botão de ligar/ desligar / Indicador de aviso	Кнопка питания / Предупреждающий индикатор	Güç düğmesi / Uyarı göstergesi
2 Fügőleges lézersugár	Raggio laser verticale	Pionowa wiązka lasera	Feixe laser vertical	Вертикальный лазерный луч	Dikey lazer ışını
3 Zárolás/feloldás kapcsoló	Interruttore blocco/sblocco	Przełącznik blokady/ odblokowania	Interruptor de bloqueio/ desbloqueio	Переключатель блокировки/ разблокировки	Kilitleme/kilit açma anahtarı
4 360°-os, vízszintes lézersugár	Raggio laser orizzontale a 360°	Pozioma wiązka lasera 360°	Feixe laser horizontal 360°	Горизонтальный лазерный луч 360°	360° yatay lazer ışını
5 Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi
6 Adapter háromlábú állványhoz	Attacco per treppiede	Adapter do statywu	Adaptador do tripé	Резьбовое крепление к штативу	Üçayak adaptörü