



	EN	BG	CZ	DE	ES
1	360° horizontal laser beam	Хоризонтален лазерен лъч 360°	360° horizontální laserový paprsek	360° horizontaler Laserstrahl	Rayo láser horizontal de 360°
2	360° vertical laser beam	Вертикален лазерен лъч 360°	360° vertikální laserový paprsek	360° vertikaler Laserstrahl	Rayo láser vertical de 360°
3	Lock/unlock switch	Превключвател за заключване/отключване	Spínač zamykání/odemykání	Verriegeln/Entriegeln-Schalter	Conmutador de bloqueo/desbloqueo
4	Low battery indicator	Индикатор за изтощена батерия	Indikátor vybité baterie	Anzeige für geringen Ladestand	Indicador de batería baja
5	Inclined line mode/Function button	Бутон за Режим на наклонена линия/Функция	Tlačítko Režim šikmé čáry/Funkce	Geneigte-Linie-Modus/Funktions-Taste	Botón de Modo de línea inclinada/Función
6	Vertical laser beam control/Flash mode button	Бутон Управление на вертикалния лазерен лъч/Режим на мигане	Tlačítko Ovládání vertikálního laserového paprsku/Režim blesku	Vertikaler Laserstrahl Steuerungs-/Flash-Modus-Taste	Botón Control del rayo láser vertical/Modo de flash
7	Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
8	Horizontal laser beam control/Pulse mode button	Бутон Управление на хоризонталния лазерен лъч/Импулсен режим	Tlačítko Ovládání horizontálního laserového paprsku/Pulzní režim	Horizontaler Laserstrahl Steuerungs-/Puls-Modus-Taste	Botón Control del rayo láser horizontal/Modo de pulsación
9	Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas
10	Tripod adapter	Адаптер за триножник	Adaptér na stativ	Stativadapter	Adaptador para trípode

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	360°-os, vízszintes lézersugár	Raggio laser orizzontale a 360°	Pozioma wiązka lasera 360°	Feixe laser horizontal 360°	Горизонтальный лазерный луч 360°	360° yatay lazer ışını
2	360°-os, függőleges lézersugár	Raggio laser verticale a 360°	Pionowa wiązka lasera 360°	Feixe laser vertical 360°	Вертикальный лазерный луч 360°	360° dikey lazer ışını
3	Zárolás/feloldás kapcsoló	Interruttore blocco/sblocco	Przełącznik blokady/odblokowania	Interruptor de bloqueio/desbloqueio	Переключатель блокировки/разблокировки	Kilitleme/kilit açma anahtarı
4	Alacsony töltésszintjelző	Indicatore di batteria scarica	Wskaźnik stanu baterii	Indicador de pilha fraca	Индикатор низкого заряда батареи	Düşük pil göstergesi
5	Dőlt vonalas üzemmód/funkció gomb	Pulsante di Modalità a linee inclinate/Funzione	Przycisk Tryb linii ukośnych/Funkcja	Botão Modo de linha inclinada/Função	Кнопка «Режим наклонной линии/Выбор функции»	Eğimli çizgi modu/işlev düğmesi
6	Függőleges lézersugár kezelése/Villogó mód gomb	Pulsante Controllo del raggio laser verticale/Modalità lampeggiante	Przycisk Sterowanie pionową wiązką lasera/Tryb migania	Botão Controllo do feixe laser vertical/Modo intermitente	Кнопка «Управление вертикальным лазерным лучом/Режим мигания»	Dikey lazer ışını kontrol/Yanıp sönme modu düğmesi
7	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
8	Vízszintes lézersugár kezelése/Impulzus mód gomb	Pulsante Controllo del raggio laser orizzontale/Modalità pulsata	Przycisk Sterowanie poziomą wiązką lasera/Tryb pulsacyjny	Botão Controllo do feixe laser horizontal/Modo de impulso	Кнопка «Управление горизонтальным лазерным лучом/Режим пульсации»	Yatay lazer ışını kontrol/Puls modu düğmesi
9	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi
10	Adapter háromlábú állványhoz	Attacco per treppiede	Adapter do statywu	Adaptador do tripé	Резьбовое крепление к штативу	Üçayak adaptörü