



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 ON/OFF button	Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.	Tlačítko ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ	EIN/AUS-Taste	Botón ENCENDIDO/ APAGADO	FŐKAPCSOLÓ gomb
2 "+" button	Бутон "+"	Tlačítko "+"	Taste "+"	Botón "+"	"+" gomb
3 "-" button	Бутон "-"	Tlačítko "-"	Taste "-"	Botón "-"	"-" gomb
4 Laser window	Прозорче за лазера	Okénko laseru	Laser-Ausgang	Ventana láser	Lézeres ablak
5 Lock/unlock switch	Превключвател за заключване/ отключване	Spínač zamykání/ odemykání	Verriegeln/ Entriegeln-Schalter	Conmutador de bloqueo/desbloqueo	Zárolás/feloldás kapcsoló
6 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhradka pro baterie	Batteriefach	Compartimento de las pilas	Elemtartó rekesz
7 Tripod adapter	Адаптер за триножник	Adaptér na stativ	Stativadapter	Adaptador para trípode	Adapter háromlábú állványhoz
8 Power indication	Индикация за захранването	Indikace napájení	Leistungsanzeige	Indicacion de encendido	Bekapcsolásjelző
IT	PL	PT	RU	TR	
1 Pulsante ON/OFF	Przycisk WŁ./WYŁ.	Botão LIGAR/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ВЫЛ.	AÇIK/KAPALI düğmesi	
2 Pulsante "+"	Przycisk "+"	Botão "+"	Кнопка «+»	"+" düğmesi	
3 Pulsante "-"	Przycisk "-"	Botão "-"	Кнопка «-»	"-" düğmesi	
4 Finestra di visualizzazione laser	Otwór lasera	Janela laser	Отверстие для лазерного луча	Lazer penceresi	
5 Interruttore blocco/ sblocco	Przełącznik blokady/ odblokowania	Interruptor de bloqueio/ desbloqueio	Переключатель блокировки/ разблокировки	Kilitleme/kilit açma anahtarı	
6 Comparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi	
7 Attacco per treppiede	Adapter do statywu	Adaptador do tripé	Резьбовое крепление к штативу	Uçayak adaptörü	
8 Indicatore di accensione	Wskaźnik zasilania	Indicador de energia	Индикация питания	Güç göstergesi	

