



EN	BG	CZ	DE	ES
1. Fiber optic connector	Съединител за оптични комуникационни линии	Konektor optických vláken	Faseroptischer Anschluss	Conector de fibra óptica
2. Power input	Вход на захранването	Vstup napájení	Stromeingang	Entrada de corriente
3. dBm/W button	Бутон dBm/W	Tlačítko dBm/W	dBm/W Taste	Botón dBm/W
4. Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Ein-/Aus-Taste	Botón de encendido
5. Light button	Бутон Light	Tlačítko Light	Light-Taste	Botón Light
6. REF button	Бутон REF	Tlačítko REF	REF-Taste	Botón REF
7. Auto button	Бутон Auto	Tlačítko Auto	Auto-Taste	Botón Auto
8. λ button	Бутон λ	Tlačítko λ	λ-Taste	Botón λ
9. LCD screen	Течнокристален екран	LCD obrazovka	LCD-Bildschirm	Pantalla LCD
10. Dust cap	Капачка против прах	Prachové víčko	Staubschutzkappe	Guardapolvo

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1. Száloptikás csatlakozó	Connettore fibra ottica	Złącze światłowodowe	Conector de fibra ótica	Оптический разъем	Fiber optik konektör
2. Tápbemenet	Ingresso alimentazione	Gniazdo zasilania	Entrada de alimentação	Разъем кабеля питания	Güç girişi
3. dBm/W gomb	Pulsante dBm/W	Przycisk dBm/W	Botão dBm/W	Кнопка dBm/W	dBm/W düğmesi
4. Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
5. Light gomb	Pulsante Light	Przycisk Light	Botão Light	Кнопка Light	Light düğmesi
6. REF gomb	Pulsante REF	Przycisk REF	Botão REF	Кнопка REF	REF düğmesi
7. Auto gomb	Pulsante Auto	Przycisk Auto	Botão Auto	Кнопка Auto	Auto düğmesi
8. λ gomb	Pulsante λ	Przycisk λ	Botão λ	Кнопка λ	λ düğmesi
9. LCD-kijelző	Schermo LCD	Ekran LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
10. Porvédő kupak	Coperchio antipolvere	Ostona przeciwpylowa	Sapa protetora antipoeira	Пылезащитная крышка	Toz kapağı