



EN	BG	CZ	DE	ES
1 NCV probe	Проводник NCV	Sonda NCV	NCV-Prüfspitze	Sonda NCV
2 Clamp	Скоба	Svorka	Klemme	Abrazadera
3 Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna
4 Trigger	Спусък	Spoušť	Auslöser	Gatillo
<u>MK20</u> : HOLD button	<u>MK20</u> : Бутон <b>HOLD</b> (Задържане)	<u>MK20</u> : Tlačítko <b>HOLD</b> (Přidržení)	<u>MK20</u> : <b>HOLD</b> -Taste (Behalten)	<u>MK20</u> : Botón <b>HOLD</b> (Retener)
<u>MK40</u> : HOLD/NCV (Non-contact voltage detection) button	<u>MK40</u> : Бутон <b>HOLD/NCV</b> (Задържане/Безконтактно регистриране на напрежение)	<u>MK40</u> : Tlačítko <b>HOLD/NCV</b> (Přidržení/Bezkontaktní detekce napětí)	<u>MK40</u> : <b>HOLD/NCV</b> -Taste (Behalten/Berührungslose Spannungserkennung)	<u>MK40</u> : Botón <b>HOLD/NCV</b> (Retener/Detección de voltaje sin contacto)
6 Knob switch	Копче за превключване	Knoflíkový přepínač	Dreheschalter	Interruptor giratorio
<u>MK20</u> : FUNC (Function) button	<u>MK20</u> : Бутон <b>FUNC</b> (Функция)	<u>MK20</u> : Tlačítko <b>FUNC</b> (Funkce)	<u>MK20</u> : <b>FUNC</b> -Taste (Funktion)	<u>MK20</u> : Botón <b>FUNC</b> (Funciones)
<u>MK40</u> : Z/F (Zero/Function) button	<u>MK40</u> : Бутон <b>Z/F</b> (Нула/Функция)	<u>MK40</u> : Tlačítko <b>Z/F</b> (Nulování/Funkce)	<u>MK40</u> : <b>Z/F</b> -Taste (Null/Funktion)	<u>MK40</u> : Botón <b>Z/F</b> (Cero/Función)
8 <b>MAX/MIN</b> (Max./min. values) button	Бутон <b>MAX/MIN</b> (Макс./мин. стойности)	Tlačítko <b>MAX/MIN</b> (Max./min. hodnoty)	<b>MAX/MIN</b> -Taste (Max./min. Werte)	Botón <b>MAX/MIN</b> (Valores máx./mín.)
9 Backlight/Flashlight button	Бутон "Фоново осветление/Фенерче"	Tlačítko "Podsвічені/Svítilna"	Hintergrundbeleuchtungs-/Taschenlampen-Taste	Botón Retroiluminación/Linterna
10 LCD display	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
11 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas
12 <b>COM</b> jack (-)	Жак <b>COM</b> (-)	Konektor <b>COM</b> (-)	<b>COM</b> -Buchse (-)	Conector <b>COM</b> (-)
13 <b>INPUT</b> jack (+)	Жак <b>INPUT</b> (+)	Konektor <b>INPUT</b> (+)	<b>INPUT</b> -Buchse (+)	Conector <b>INPUT</b> (+)

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	NCV-szonda	Sonda NCV	Sonda NCV	Sonda de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sondası
2	Bilincs	Morsetto	Zacisk	Pinça	Клещи	Kelepçe
3	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
4	Kioldógombot	Innesco	Spust	Acionador	Рычаг	Tetik
5	<b>MK20: HOLD</b> (Tárolás) gomb	<b>MK20: Pulsante HOLD</b> (Fissa)	<b>MK20: Przycisk HOLD</b> (Wstrzymaj)	<b>MK20: Botão HOLD</b> (Reter)	<b>MK20: Кнопка HOLD</b> (Удержание)	<b>MK20: HOLD</b> (Beklet) düğmesi
	<b>MK40: HOLD/NCV</b> (Tárolás/Érintés nélküli feszültségérzékelés) gomb	<b>MK40: Pulsante HOLD/NCV</b> (Fissa/Rilevamento di tensione senza contatto)	<b>MK40: Przycisk HOLD/NCV</b> (Wstrzymaj/Bezkontaktowe wykrywanie napięcia)	<b>MK40: Botão HOLD/NCV</b> (Reter/Detecção de tensão sem contato)	<b>MK40: Кнопка HOLD/NCV</b> (Удержание/Бесконтактное определение напряжения)	<b>MK40: HOLD/NCV</b> (Beklet/Temassız voltaj algılama) düğmesi
6	Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętło	Interrutor de botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğme
7	<b>MK20: FUNC</b> (Funkció) gomb	<b>MK20: Pulsante FUNC</b> (Funzione)	<b>MK20: Przycisk FUNC</b> (Funkcje)	<b>MK20: Botão FUNC</b> (Funções)	<b>MK20: Кнопка FUNC</b> (Функция)	<b>MK20: FUNC</b> (İşlev) düğmesi
	<b>MK40: Z/F</b> (Zéró/funkció) gomb	<b>MK40: Pulsante Z/F</b> (Zero/Funzione)	<b>MK40: Przycisk Z/F</b> (Zero/Funkcje)	<b>MK40: Botão Z/F</b> (Zero/Funções)	<b>MK40: Кнопка Z/F</b> (Ноль/Функция)	<b>MK40: Z/F</b> (Sıfır/İşlev) düğmesi
8	<b>MAX/MIN</b> (Max./min. értékek) gomb	Pulsante <b>MAX/MIN</b> (Valori max./min.)	Przycisk <b>MAX/MIN</b> (Wartości maks./min.)	Botão <b>MAX/MIN</b> (Valores máx./mín.)	Кнопка <b>MAX/MIN</b> (Макс./мин. значения)	<b>MAX/MIN</b> (Maks./min. değerler) düğmesi
9	Háttérvilágítás/ Zseblámpa gomb	Pulsante Retroilluminazione/ Torcia	Przycisk Podświetlenie/ Latarka	Botão Luz de fundo/ Lanterna	Кнопка подсветки/ фонарика	Arka Aydınlatma/ El Feneri düğmesi
10	LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
11	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi
12	<b>COM</b> aljzat (-)	Jack <b>COM</b> (-)	Gniazdo <b>COM</b> (-)	Tomada <b>COM</b> (-)	Разъем <b>COM</b> (-)	<b>COM</b> jakı (-)
13	<b>INPUT</b> aljzat (+)	Jack <b>INPUT</b> (+)	Gniazdo <b>INPUT</b> (+)	Tomada <b>INPUT</b> (+)	Разъем <b>INPUT</b> (+)	<b>INPUT</b> jakı (+)