



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Center mark	Знак за центъра	Středová značka	Mittlere Markierung	Marca central	Közép jelzés
2 Signal strength indicator	Индикатор за силата на сигнала	Indikátor síly signálu	Anzeige Signalstärke	Indicador de intensidad de la señal	Jelerősség jelző
3 Low battery indicator	Индикатор за изтощена батерия	Indikátor vybité baterie	Energiestandanzeige	Indicador de pila baja	Alacsony töltésszint-jelző
4 Center indicator	Централен индикатор	Indikátor středu	Anzeige Mitte	Indicador central	Közé jelző
5 1½" scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране 1½"	Indikátor hloubky skenování 1½"	Anzeige für 1½ Zoll (38 mm) Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración de 1½"	1½" vizsgálat mélységjelző
6 1" scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране 1"	Indikátor hloubky skenování 1"	Anzeige für 1 Zoll (25 mm) Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración de 1"	1" vizsgálat mélységjelző
7 ½" scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране ½"	Indikátor hloubky skenování ½"	Anzeige für ½ Zoll (13 mm) Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración de ½"	½" vizsgálat mélységjelző
8 Stud direction indicator (on the left)	Индикатор на посоката на издатината (отляво)	Indikátor levé orientace (směru) podvrchové konstrukce	Bolzenrichtungs-anzeiger (links)	Indicador de dirección del montante (a la izquierda)	Csap iránya jelzés (bal oldalon)
9 Edge indicator	Индикатор за граници	Snímač hran	Kantenanzeige	Indicador de ángulo	Éljelző
10 AC wiring mode	Режим за променливотоково окабеляване	Režim zapojení AC	AC-Verdrahtungsmodus	Modo de cableado de CA	AC vezeték mód
11 AC wiring alert	Предупреждение за променливотоково окабеляване	Upozornění zapojení AC	AC-Verdrahtungswarnung	Alerta de cableado de CA	AC vezeték figyelmeztetés

12	Metal depth indicator	Индикатор за дълбочина за метал	Indikátor hloubky kovu	Anzeige der Tiefe des Metalls	Indicador de profundidad de metal	Fém mélységjelzés
13	Ferrous/non-ferrous metals indicator	Индикатор на ферромагнитни/цветни метали	Indikátor železných/neželezných kovů	Indikator für eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle	Indicador de metales ferrosos/no ferrosos	Vas/nemvas fémek jelzése
14	Stud direction indicator (on the right)	Индикатор на посоката на издатината (отдясно)	Indikátor pravé orientace (směru) podpovrchové konstrukce	Bolzenrichtungs-anzeiger (rechts)	Indicador de dirección del montante (a la derecha)	Csap iránya jelzés (jobb oldalon)
15	Metal mode	Режим за метал	Režim detekce kovu	Metallmodus	Modo metal	Fém mód
16	Signal percent	Процент на сигнала	Procento signálu	Signal in Prozent	Porcentaje de señal	Jel százalék
17	AC wiring mode light indicator	Светлинен индикатор за режим за проводници с променлив ток	Světelný indikátor režimu zapojení AC	Leuchtanzeige AC-Verdrahtungsmodus	Indicador luminoso de modo de cableado de CA	AC vezeték mód lámpajelzés
18	Stud mode light indicator	Светлинен индикатор за режим за издатина	Světelný indikátor režimu detekce dřevěných konstrukcí	Leuchtanzeige Bolzendetektor	Indicador de luz de modo de montante	Csap mód lámpajelzés
19	Metal mode light indicator	Светлинен индикатор за режим за метал	Světelný indikátor režimu detekce kovu	Leuchtanzeige Metallmodus	Indicador de luz de modo de metal	Fém mód lámpajelzés
20	Scan button	Бутон за сканиране	Tlačítko skenování	Scann-Taste	Botón de exploración	Vizsgálat gomb
21	AC (AC mode) button	Бутон AC (Променливотоков режим)	Tlačítko AC (Režim AC)	AC-Taste (AC-Modus)	Botón AC (Modo de CA)	AC (AC mód) gomb
22	Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido/apagado	Főkapcsoló gomb
23	SOUND (SOUND on/off) button	Бутон SOUND (Включване/изключване на звука)	Tlačítko SOUND (Zapnutí/vypnutí zvuk)	SOUND-Taste (Ton an/aus)	Botón SOUND (Sonido activado/desactivado)	SOUND (Hang be/ki) gomb
24	METAL (Metal mode) button	Бутон METAL (Режим "Метал")	Tlačítko METAL (Režim kovu)	METAL-Taste (Metallmodus)	Botón METAL (Modo metal)	METAL (Fém mód) gomb
25	WOOD (Stud mode) button	Бутон WOOD (Режим "Греди")	Tlačítko WOOD (Režim dřeva)	WOOD-Taste (Bolzenmodus)	Botón WOOD (Modo montante)	WOOD (Fa csap mód) gomb
26	Battery compartment cover	Капак на отделението на батерията	Kryt přihrádky pro baterie	Batteriefachdeckel	Tapa del compartimento de las pilas	Elemtartó rekesz fedele

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Tacca centrale	Znacznik środka	Marca central	Отметка центра	Merkez işaretli
2	Indicatore potenza segnale	Wskaźnik mocy sygnału	Indicador de força do sinal	Уровень сигнала	Sinyal gücü göstergesi
3	Indicatore di batteria scarica	Wskaźnik stanu baterii	Indicador de pilha fraca	Индикатор низкого заряда батареи	Düşük pil göstergesi
4	Indicatore punto centrale	Wskaźnik środka	Indicador central	Индикатор центра конструкции	Merkez göstergesi
5	Indicatore profondità di scansione a 3,8 cm (1½")	Wskaźnik głębokości wykrywania 38 mm (1½")	Indicador de profundidade de leitura – 1½"	Индикатор обнаружения конструкции на глубине 1½"	1½" tarama derinlik göstergesi
6	Indicatore profondità di scansione a 2,5 cm (1")	Wskaźnik głębokości wykrywania 25 mm (1")	Indicador de profundidade de leitura – 1"	Индикатор обнаружения конструкции на глубине 1"	1" tarama derinlik göstergesi
7	Indicatore profondità di scansione a 1,3 cm (½")	Wskaźnik głębokości wykrywania 13 mm (½")	Indicador de profundidade de leitura – ½"	Индикатор обнаружения конструкции на глубине ½"	½" tarama derinlik göstergesi
8	Indicatore direzione del montante (a sinistra)	Wskaźnik kierunku kołka (po lewej stronie)	Indicador de direção do perno (à esquerda)	Индикатор конструкции слева	Dikme yön göstergesi (solda)
9	Indicatore bordi	Wskaźnik krawędzi	Indicador de extremidade	Индикатор границы конструкции	Kenar göstergesi
10	Modalità cavi elettrici AC	Tryb wykrywania przewodów sieciowych	Modo de cablagem de CA	Режим обнаружения электропроводки	AC kablo tesisatı modu

11	Avviso cavi elettrici AC	Ostrzeżenie o przewodach sieciowych	Alerta de cablagem de CA	Предупреждение о проводах под напряжением	AC kablo tesisatı alarmı
12	Indicatore profondità del metallo	Wskaźnik głębokości metalu	Indicador de profundidade em metal	Индикатор глубины расположения металла	Metal derinlik göstergesi
13	Indicatore materiale ferroso/non ferroso	Wskaźnik metali żelaznych/nieżelaznych	Indicador de metais ferrosos/não ferrosos	Индикатор цветных и черных металлов	Demir ve demir olmayan metaller göstergesi
14	Indicatore direzione del montante (a destra)	Wskaźnik kierunku kołka (po prawej stronie)	Indicador de direção do perno (à direita)	Индикатор конструкции справа	Dikme yön göstergesi (sağda)
15	Modalità metallo	Tryb wykrywania metali	Modo para metal	Режим обнаружения металлов	Metal modu
16	Percentuale del segnale	Wartość procentowa sygnału	Percentagem de sinal	Сила сигнала (в: %)	Sinyal yüzdesi
17	Indicatore luminoso modalità cavi elettrici AC	Wskaźnik świetlny trybu wykrywania przewodów sieciowych	Indicador luminoso do modo de cablagem de CA	Режим обнаружения проводки (световой индикатор)	AC kablo tesisatı ışıklı gösterge
18	Indicatore luminoso modalità montanti	Wskaźnik świetlny trybu wykrywania kołków	Indicador luminoso do modo para pernos	Режим обнаружения деревянных/металлических конструкций (световой индикатор)	Dikme modu ışıklı gösterge
19	Indicatore luminoso modalità metallo	Wskaźnik świetlny trybu wykrywania metali	Indicador luminoso do modo para metal	Режим обнаружения металлов (световой индикатор)	Metal modu ışıklı gösterge
20	Pulsante scansione	Przycisk skanowania	Botão de leitura	Кнопка сканирования	Tarama düğmesi
21	Pulsante AC (modalità cavi AC)	Przycisk AC (tryb wykrywania przewodów sieciowych)	Botão AC (Modo CA)	Кнопка AC (режим обнаружения электропроводки)	AC (AC modu) düğmesi
22	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
23	Pulsante SOUND (suoni on/off)	Przycisk SOUND (wł./wył. dźwięku)	Botão SOUND (Ligar/desligar som)	Кнопка SOUND (вкл./выкл. звукового сигнала)	SOUND (Ses açık/kapalı) düğmesi
24	Pulsante METAL (modalità metallo)	Przycisk METAL (tryb wykrywania metali)	Botão METAL (Modo para metal)	Кнопка METAL (режим обнаружения металлов)	METAL (Metal modu) düğmesi
25	Pulsante WOOD (modalità montanti)	Przycisk WOOD (tryb wykrywania kołków)	Botão WOOD (Modo para pernos)	Кнопка WOOD (режим обнаружения деревянных/металлических конструкций)	WOOD (Dikme modu) düğmesi
26	Coperchio scomparto batteria	Pokrywa komory baterii	Tampa do compartimento da bateria	Крышка батарейного отсека	Pil bölmesi kapağı