



EN	BG	CZ	DE
1 Sensor	Сензор	Snímač	Sensor
2 DIST Button	Бутон DIST	Tlačítko DIST	DIST-Taste
3 Left/- button	Бутон Наляво/-	Tlačítko Vlevo/-	Links-/Minustaste
4 Power/Back button	Бутон Захранване/назад	Tlačítko Napájení/Zpět	Ein-/Aus-/Zurücktaste
5 Power input	Вход на захранването	Vstup napájení	Stromeingang
6 Laser	Лазер	Laser	Laser
7 MEAS button	Бутон MEAS	Tlačítko MEAS	MEAS-Taste
8 SURVEY button	Бутон SURVEY	Tlačítko SURVEY	SURVEY-Taste
9 Right/+ button	Бутон Надясно/+	Tlačítko Doprava/+	Rechts-/Plustaste
10 Detection result	Резултат от откриване	Výsledek detekce	Erkennungsergebnis
11 Scan information area	Област с информация за сканирането	Oblast s informacemi o skenování	Scan-Informationsbereich
12 Acoustic alert	Звуково предупреждение	Akustické upozornění	Akustischer Alarm
13 Scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране	Indikátor hloubky skenování	Anzeige für Scantiefe
14 Angle	Ъгъл	Úhel	Winkel
15 Battery indicator	Състояние на батерията	Stav baterie	Batteriestand
16 Detection mode	Режим на откриване	Režim detekce	Erkennungsmodus
17 Scan line	Линия на сканирането	Řádek skenování	Scan-Linie
18 Center mark	Знак за центъра	Středová značka	Mittlere Markierung
19 Signal strength indicator	Индикатор за силата на сигнала	Indikátor síly signálu	Anzeige Signalstärke