



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser
2 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser
3 LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD
4 POWER ON / MEASURE button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ/ ИЗМЕРВАНЕ	Тlačítko NAPÁJENÍ/ MĚŘENÍ	EINSCHALTEN/ MESSEN -Taste	Botón ENCENDER/ MEDIR
5 FUNCTION button	Бутон ФУНКЦИЯ	Тlačítko FUNKCE	FUNKTION -Taste	Botón FUNCIÓN
6 CLEAR/OFF button	Бутон ИЗЧИСТВАНЕ/ ИЗКЛ	Тlačítko ZRUŠENÍ/ VYPNUTÍ	LÖSCHEN/AUS -Taste	Botón BORRAR/ APAGAR
7 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
8 +/- / HISTORY RECORDS button	Бутон +/- / ХРОНОЛОГИЧНИ ЗАПИСИ	Тlačítko +/- / ZÁZNAMY HISTORIE	+/- / VERLAUFSDATEN -Taste	Botón +/- / REGISTRO HISTÓRICO
9 REFERENCE SWITCH button	Бутон ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕФЕРЕНТНАТА ТОЧКА	Тlačítko REFERENČNÍ SPÍNAČ	REFERENZ WECHSELN -Taste	Botón CAMBIO DE REFERENCIA
10 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Lézeradó	Trasmettitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
2	Lézervevő	Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
3	LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
4	FŐKAPCSOLÓ/MÉRÉS gomb	Pulsante POWER/MISURAZIONE	Przycisk ZASILANIE/POMIAR	Botão LIGAR/MEDIR	Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ИЗМЕРЕНИЯ	GÜÇ/ÖLÇÜM düğmesi
5	FUNKCIÓ gomb	Pulsante FUNZIONE	Przycisk FUNKCJA	Botão FUNÇÃO	Кнопка ФУНКЦИЯ	İŞLEV düğmesi
6	TÖRLÉS/KIKAPCSOLÁS gomb	Pulsante ANNULLA/SPEGNIMENTO	Przycisk CZYSZCZENIE DANYCH / WYŁĄCZANIE	Botão LIMPAR/DESLIGAR	Кнопка ОЧИСТИТЬ/ВЫКЛ	TEMİZLE/KAPAT düğmesi
7	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pecherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
8	+/- / ELŐZMÉNYEK gomb	Pulsante +/- / CRONOLOGIA MISURE	Przycisk +/- / DANE HISTORYCZNE	Botão +/- / HISTÓRICO DE LEITURAS	Кнопка +/- / ИСТОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ	+/- / GEÇMİŞ KAYITLAR düğmesi
9	REFERENCIA-KAPCSOL gomb	Pulsante CAMBIO RIFERIMENTO	Przycisk ZMIANA WARTOŚCI ODNIESIENIA	Botão ALTERAR REFERÊNCIA	Кнопка ТОЧКА ОТСЧЕТА	REFERANS DEĞİŞTİRME düğmesi
10	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi