



	EN	BG	CZ	DE	ES
1	Light sensor cover	Капак на датчика за светлина	Kryt světelného senzoru	Lichtsensorabdeckung	Cubierta del sensor de luz
2	<b>MAX/MIN</b> (Max./min. values) button	Бутон <b>MAX/MIN</b> (Макс./мин. стойности)	Tlačítko <b>MAX/MIN</b> (Max./min. hodnoty)	<b>MAX/MIN</b> -Taste (Max./min. Werte)	Botón <b>MAX/MIN</b> (Valores máx./mín.)
3	<b>UNIT</b> (Units of measurement) button	Бутон <b>UNIT</b> (Измервателни единици)	Tlačítko <b>UNIT</b> (Jednotky měření)	<b>UNIT</b> -Taste (Maßeinheiten)	Botón <b>UNIT</b> (Unidades de medida)
4	Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Ein/Aus-Taste	Botón de encendido
5	Display	Дисплей	Displej	Bildschirm	Pantalla
6	Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Fényérzékelő-fedél	Coperchio del sensore della luce	Ostona czujnika światła	Tampa do sensor de luz	Крышка датчика освещенности	Işık sensörü kapağı
2	<b>MAX/MIN</b> (Max./min. értékek) gomb	Pulsante <b>MAX/MIN</b> (Valori max./min.)	Przycisk <b>MAX/MIN</b> (Wartości maks./min.)	Botão <b>MAX/MIN</b> (Valores máx./mín.)	Кнопка <b>MAX/MIN</b> (Макс./мин. значения)	<b>MAX/MIN</b> (Maks./min. değerler) düğmesi
3	<b>UNIT</b> (Mértékegység) gomb	Pulsante <b>UNIT</b> (Unità di misurazione)	Przycisk <b>UNIT</b> (Jednostki miary)	Botão <b>UNIT</b> (Unidades de medida)	Кнопка <b>UNIT</b> (Единицы измерения)	<b>UNIT</b> (Ölçüm birimleri) düğmesi
4	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
5	Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
6	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi