



	EN	BG	CZ	DE	ES
1	Camera light –	Светлина на камерата –	Osvětlení kamery –	Kamerabeleuchtung –	Luz de la cámara –
2	Camera light +	Светлина на камерата +	Osvětlení kamery +	Kamerabeleuchtung +	Luz de la cámara +
3	Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
4	Power input	Вход на захранването	Vstup napájení	Stromeingang	Entrada de corriente
5	Front camera	Предна камера	Přední kamera	Frontkamera	Cámara frontal
6	Cable	Кабел	Kabel	Kabel	Cable

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Kamerafény –	Luce fotocamera –	Lampa kamery –	Luz da câmara –	Подсветка камеры –	Kamera ışık –
2	Kamerafény +	Luce fotocamera +	Lampa kamery +	Luz da câmara +	Подсветка камеры +	Kamera ışık +
3	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
4	Tápbemenet	Ingresso alimentazione	Gniazdo zasilania	Entrada de alimentação	Разъем кабеля питания	Güç girişi
5	Elülső kamera	Fotocamera frontale	Kamera przednia	Câmara frontal	Фронтальная камера	Ön kamera
6	Kábel	Cavo	Przewód	Cabo	Кабель	Kablo