



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Temperature and humidity sensor	Сензор за температура и влажност	Snímač teploty a vlhkosti	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor	Sensor de temperatura y humedad
2 Display	Дисплей	Displej	Bildschirm	Pantalla
3 MEM/READ button	Бутон MEM/READ (Памет/Показания)	Tlačítko MEM/READ (Paměť/čtení)	MEM/READ -Taste (Speicher/Messwerte)	Botón MEM/READ (Memoria/Lecturas)
4 °C/°F button	Бутон °C/°F	Tlačítko °C/°F	°C/°F-Taste	Botón °C/°F
5 REC/▲ button	Бутон REC/▲ (Запис/Нагоре)	Tlačítko REC/▲ (Záznam/Nahoru)	REC/▲ -Taste (Aufnehmen/Aufwärts)	Botón REC/▲ (Grabar/Flecha arriba)
6 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko Napájení	Ein/Aus-Taste	Botón de encendido/apagado
7 DP/WB/▼ button	Бутон DP/WB/▼ (Точка на оросяване / Температура на "мокрия" термометър / Надолу)	Tlačítko DP/WB/▼ (Rosný bod / Teplota vlhkého teploměru / Dolů)	DP/WB/▼ -Taste (Taupunkt/ Feuchtkugeltemperatur/ Abwärts)	Botón DP/WB/▼ (Punto de rocío / Temperatura de bulbo húmedo / Flecha abajo)
8 H (Hold) button	Бутон H (Задържане на данните)	Tlačítko H (Uložení dat)	H-Taste (Daten behalten)	Botón H (Retención de datos)

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő	Sensore di temperatura e umidità	Czujnik temperatury i wilgotności	Sensor de temperatura e humidade	Датчик температуры и влажности	Sıcaklık ve nem sensörü
2 Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
3 MEM/READ gomb (memória / mért értékek)	Pulsante MEM/READ (Memoria/Lettura)	Przycisk MEM/READ (Pamięć/Odczyty)	Botão MEM/READ (Memória/Leituras)	Кнопка MEM/READ (Память / Просмотр показаний)	MEM/READ düğmesi (Bellek/Okumalar)
4 °C/°F gomb	Pulsante °C/°F	Przycisk °C/°F	Botão °C/°F	Кнопка °C/°F	°C/°F düğmesi
5 REC/▲ gomb (rögzítés/fel)	Pulsante REC/▲ (Registra/Su)	Przycisk REC/▲ (Zapis / W górę)	Botão REC/▲ (Registrar / Para cima)	Кнопка REC/▲ (Запись/Вверх)	REC/▲ düğmesi (Kaydet/Yukarı)
6 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
7 DP/WB/▼ gomb (harmatpont / nedves hőmérséklet / le)	Pulsante DP/WB/▼ (Punto di rugiada / Temperatura di bulbo umido / Giù)	Przycisk DP/WB/▼ (Punkt rosy / Temperatura mokrego termometru / W dół)	Botão DP/WB/▼ (Ponto de condensação / Temperatura de ponto húmido / Para baixo)	Кнопка DP/WB/▼ (Точка росы / Температура по влажному термометру / Вниз)	DP/WB/▼ düğmesi (Çiy noktası / Yaş termometre sıcaklığı / Aşağı)
8 H gomb (adattartás)	Pulsante H (Blocco dati)	Przycisk H (Zatrzymanie wyniku pomiaru na ekranie)	Botão H (Guardar dados)	Кнопка H (Удержание данных)	H düğmesi (Veri tut)