



	EN	BG	CZ	DE	ES
1	NCV sensor	Сензор за NCV	Snímač NCV	NCV-Sensor	Sensor NCV
2	Warning indicator	Предупредителен индикатор	Výstražný indikátor	Warnanzeige	Indicador de advertencia
3	Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna
4	Display	Екран	Displej	Bildschirm	Pantalla
5	SEL/SMART (Selection/Smart measurement mode) button	Бутон SEL/SMART (Избор/Режим на измерване Smart)	Tlačítko SEL/SMART (Výběr/Smart režim měření)	SEL/SMART -Taste (Auswählen/Smart-Messmodus)	Botón SEL/SMART (Seleccionar/Modo de medición Smart)
	SMART/FUNC (Smart measurement mode/Function) button	Бутон SMART/FUNC (Режим на измерване Smart/Функция)	Tlačítko SMART/FUNC (Smart režim měření/Funkce)	SMART/FUNC -Taste (Smart-Messmodus/Funktion)	Botón SMART/FUNC (Modo de medición Smart/Función)
6	Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento para pilas
7	H (Data hold)/Backlight button	Бутон H (Задържане на данните)/Фоново осветление	Tlačítko H (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty)/Podsvícení	H (Daten behalten)/Hintergrundbeleuchtung-Taste	Botón H (Retención de datos)/Iluminación de fondo
8	INPUT jack (+)	Жак INPUT (+)	Konektor INPUT (+)	INPUT -Buchse (+)	Conector INPUT (+)
9	COM jack (-)	Жак COM (-)	Konektor COM (-)	COM -Buchse (-)	Conector COM (-)
10	mA aljzat (+)	Жак mA (+)	Gniazdo mA (+)	mA -Buchse (+)	Conector mA (+)
	A aljzat (+)	Жак A (+)	Gniazdo A (+)	A -Buchse (+)	Conector A (+)
11	Flashlight button	Бутон за фенерче	Tlačítko záblesku	Taschenlampen-Taste	Botón de linterna
	SEL (Selection)/Flashlight button	Бутон SEL (Избор)/Фенерче	Tlačítko SEL (Výběr)/Záblesk	SEL (Auswählen)/Taschenlampe-Taste	Botón SEL (Seleccionar)/Linterna
12	Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	NCV-érzékelő	Sensore NCV	Czujnik NCV	Sensor de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sensörü
2	Figyelmeztető jelzés	Indicatore di avviso	Wskaźnik ostrzegawczy	Indicador de aviso	Предупреждающий индикатор	Uyarı göstergesi
3	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
4	Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
5	SEL/SMART (Kiválasztás/Smart mérési mód) gomb	Pulsante SEL/SMART (Selezione/Modalità di misurazione Smart)	Przycisk SEL/SMART (Wybierz/Tryb pomiaru Smart)	Botão SEL/SMART (Selecionar/Modo de medição Smart)	Кнопка SEL/SMART (Выбор/Режим измерения Smart)	SEL/SMART (Seçim/Smart ölçüm modu) düğmesi
	SMART/FUNC (Smart mérési mód/Funkció) gomb	Pulsante SMART/FUNC (Modalità di misurazione Smart/Funzione)	Przycisk SMART/FUNC (Tryb pomiaru Smart/Funkcja)	Botão SMART/FUNC (Modo de medição Smart/Função)	Кнопка SMART/FUNC (Режим измерения Smart/Функция)	SMART/FUNC (Smart ölçüm modu/İşlev) düğmesi
6	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi
7	H (Adattartás)/Háttérvilágítás gomb	Pulsante H (Conservazione dei dati)/Retroilluminazione	Przycisk H (Zatrzymanie wyników pomiaru)/Podświetlenie	Botão H (Guardar dados)/Luz de fundo	Кнопка H (Фиксация данных)/Подсветка	H (Veri tutma)/Arka aydınlatma düğmesi
8	INPUT aljzat (+)	Jack INPUT (+)	Gniazdo INPUT (+)	Tomada INPUT (+)	Разъем INPUT (+)	INPUT jakı (+)
9	COM aljzat (-)	Jack COM (-)	Gniazdo COM (-)	Tomada COM (-)	Разъем COM (-)	COM jakı (-)
10	mA aljzat (+)	Jack mA (+)	Gniazdo mA (+)	Tomada mA (+)	Разъем mA (+)	mA jakı (+)
	A aljzat (+)	Jack A (+)	Gniazdo A (+)	Tomada A (+)	Разъем A (+)	A jakı (+)
11	Zseblámpa gomb	Pulsante torcia	Przycisk latarki	Botão da lanterna	Кнопка включения фонарика	Fener düğmesi
	SEL (Kiválasztás)/Zseblámpa gomb	Pulsante SEL (Selezione)/Torcia	Przycisk SEL (Wybierz)/Latarka	Botão SEL (Selecionar)/Lanterna	Кнопка SEL (Выбор)/Фонарик	SEL (Seçim)/Fener düğmesi
12	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi