



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Warning indicator	Предупредителен индикатор	Výstražný indikátor	Warnanzeige	Indicador de advertencia
2 VA display	Дисплей VA	VA displej	VA-Display	Pantalla VA
3 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
4 SEL/☞ (Selection/Flashlight) button	Бутон SEL/☞ (Избор/Фенерче)	Tlačítko SEL/☞ (Výběr/Záblesk)	SEL/☞ -Taste (Auswählen/Taschenlampe)	Botón SEL/☞ (Seleccionar/Linterna)
5 H (Data hold) button	Бутон H (Задържане на данните)	Tlačítko H (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty)	H-Taste (Daten behalten)	Botón H (Retención de datos)
6 TC26: FUNC/◀ (Functions/Left) button FUNC/▶ (Functions/Right) button TC27: ◀/FUNC/▶ (Left/Functions/Right) button	TC26: Бутон FUNC/◀ (Функция/Наляво) Бутон FUNC/▶ (Функция/Надясно) TC27: Бутон ◀/FUNC/▶ (Наляво/Функция/Надясно)	TC26: Tlačítko FUNC/◀ (Funkce/Vlevo) Tlačítko FUNC/▶ (Funkce/Doprava) TC27: Tlačítko ◀/FUNC/▶ (Vlevo/Funkce/Doprava)	TC26: FUNC/◀ -Taste (Funktion/Links) FUNC/▶ -Taste (Funktion/Rechts) TC27: ◀/FUNC/▶ -Taste (Rechts/Funktion/Links)	TC26: Botón FUNC/◀ (Función/Izquierda) Botón FUNC/▶ (Función/Derecha) TC27: Botón ◀/FUNC/▶ (Izquierda/Función/Derecha)
7 SMART (Smart measurement mode) button	Бутон SMART (Режим на измерване Smart)	Tlačítko SMART (Smart režim měření)	SMART-Taste (Smart-Messmodus)	Botón SMART (Modo de medición Smart)
8 A jack	Жак A	Konektor A	A-Buchse	Conector A
9 COM jack	Жак COM	Konektor COM	COM-Buchse	Conector COM
10 INPUT jack	Жак INPUT	Konektor INPUT	INPUT-Buchse	Conector INPUT
11 NCV sensor	Сензор за NCV	Snímač NCV	NCV-Sensor	Sensor NCV
12 Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Figyelmeztető jelzés	Indicatore di avviso	Wskaźnik ostrzegawczy	Indicador de aviso	Предупреждающий индикатор	Uyarı göstergesi
2	VA-kijelző	Display VA	Wyświetlacz VA	Visor VA	Дисплей VA	VA ekran
3	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
4	SEL/☒ (Kiválasztás/Zseblámpa) gomb	Pulsante SEL/☒ (Selezione/Torcia)	Przycisk SEL/☒ (Wybierz/Latarka)	Botão SEL/☒ (Selecionar/Lanterna)	Кнопка SEL/☒ (Выбор/Фонарик)	SEL/☒ (Seçim/Fener) düğmesi
5	H (Adattartás) gomb	Pulsante H (Conservazione dei dati)	Przycisk H (Zatrzymanie wyników pomiaru)	Botão H (Guardar dados)	Кнопка H (Фиксация данных)	H (Veri tutma) düğmesi
6	<u>TC26:</u> FUNC/◀ (Funkció/Bal) gomb	<u>TC26:</u> Pulsante FUNC/◀ (Funzione/Sinistra)	<u>TC26:</u> Przycisk FUNC/◀ (Funkcji/W lewo)	<u>TC26:</u> Botão FUNC/◀ (Função/Para a esquerda)	<u>TC26:</u> Кнопка FUNC/◀ (Функции/Влево)	<u>TC26:</u> FUNC/◀ (Fonksiyon/Sol) düğmesi
	FUNC/▶ (Funkció/Jobb) gomb	Pulsante FUNC/▶ (Funzione/Destra)	Przycisk FUNC/▶ (Funkcji/W prawo)	Botão FUNC/▶ (Função/Para a direita)	Кнопка FUNC/▶ (Функция/Вправо)	FUNC/▶ (Fonksiyon/Sağ) düğmesi
	<u>TC27:</u> ◀/FUNC/▶ (Bal/Funkció/Jobb) gomb	<u>TC27:</u> Pulsante ◀/FUNC/▶ (Sinistra/Funzione/Destra)	<u>TC27:</u> Przycisk ◀/FUNC/▶ (W lewo/Funkcji/W prawo)	<u>TC27:</u> Botão ◀/FUNC/▶ (Para a esquerda/Função/Para a direita)	<u>TC27:</u> Кнопка ◀/FUNC/▶ (Влево/Функция/Вправо)	<u>TC27:</u> ◀/FUNC/▶ (Sol/Fonksiyon/Sağ) düğmesi
7	SMART (Smart mérési mód) gomb	Pulsante SMART (Modalità di misurazione Smart)	Przycisk SMART (Tryb pomiaru Smart)	Botão SMART (Modo de medição Smart)	Кнопка SMART (Режим измерения Smart)	SMART (Smart ölçüm modu) düğmesi
8	A aljzat	Jack A	Gniazdo A	Tomada A	Разъем A	A jakı
9	COM aljzat	Jack COM	Gniazdo COM	Tomada COM	Разъем COM	COM jakı
10	INPUT aljzat	Jack INPUT	Gniazdo INPUT	Tomada INPUT	Разъем INPUT	INPUT jakı
11	NCV-érzékelő	Sensore NCV	Czujnik NCV	Sensor de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sensörü
12	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener