



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Sensor	Датчик	Senzor	Sensor	Sensor
2 Flashlight	Фенерче	Svítilna	Taschenlampe	Linterna
3 Power/flashlight button	Бутон за захранване/ фенерче	Tlačítko napájení/záblesk	Ein/Aus/Taschenlampen- Taste	Botón de encendido/linterna
4 LCD display	Течнокристален екран	LCD obrazovka	LCD-Bildschirm	Pantalla LCD
5 Voltage measurement button	Бутон за измерване на напрежение	Tlačítko pro měření napětí	Spannungsmessungstaste	Botón de medición de voltaje
6 Continuity/positive measurement button	Бутон за измерване на непрекъснатост / положително измерване	Tlačítko pro měření kontinuity / přítomnosti napětí	Durchgangsprüfung/ Positivmessungstaste	Botón de medición de continuidad/positivo
7 Battery compartment	Батерийно отделение	Příhrádka pro baterie	Batteriefach	Compartimento de la pila

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Érzékelő	Sensore	Czujnik	Sensor	Датчик	Sensör
2 Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
3 Főkapcsoló/zseblámpa gomb	Pulsante on/off/torcia elettrica	Przycisk zasilania/latarki	Botão de ligar/desligar/lanterna	Кнопка питания / включения фонарика	Güç/feneri düğmesi
4 LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
5 Feszültségmérés gomb	Pulsante di misurazione di tensione	Przycisk pomiaru napięcia	Botão de medição da tensão	Кнопка измерения напряжения	Voltaj ölçüm düğmesi
6 Szakadásvizsgálat / pozitív mérés gomb	Pulsante di misurazione di continuità/positiva	Przycisk pomiaru ciągłości obwodów / bieguny dodatniego	Botão de medição positiva/continuidade	Кнопка прозвонки / определения плюса	Süreklilik/pozitif ölçüm düğmesi
7 Elemtartó rekesz	Scomparto della batteria	Komora baterii	Compartimento da pila	Батарейный отсек	Pil bölmesi