



№	Код ЛИТ	Полное описание	Название EN	Кол-во
1	1809.028300	Шильдик	NAME PLATE	1
2	1809.028350	Винт М4Х12	SCREW M4X12	9
3	1809.028400	Винт М4Х20	BOLT	2
4	1809.028450	Кожух ремня	BELT COVER	1
5	1809.028500	Ремень	BELT	1
6	1809.028550	Шкив ремня малый	BELT PULLEY SMALL	1
7	1809.028600	Саморез ST4X14	SCREW ST4X14	13
8	1809.028650	Крышка крыльчатки	FAN COVER	1

9	1809.028700	Подшипник 6000	BEARING	1
10	1809.028750	ротор	ARMATURE	1
11	1809.028800	подшипник 609	BEARING	1
12	1809.028850	Дефлектор	AIR DEFLECTOR	1
13	1809.028900	Саморез ST4X70	SCREW ST4X70	2
14	1809.028950	Шайба плоская	FLAT WASHER	4
15	1809.029000	Статор	FIELD	1
16	1809.029050	индуктор	INDUCTANCE	2
17	1809.029100	Гайка	NUT	1
18	1809.029150	Шайба плоская	FLAT WASHER	2
19	1809.029200	Шкив ремня большой	BELT PULLEY LARGE	1
20	1809.029250	Винт M4X25	SCREW M4X25	2
21	1809.029300	Шайба пружинная	SPRING WASHER	2
22	1809.029350	заслонка	AIR PLATE	1
23	1809.029400	Винт M4X8	SCREW M4X8	1
24	1809.029450	Винт M4X10	SCREW M4X10	4
25	1809.029500	Болт M4X6	BOLT M4X6	2
26	1809.029550	Подшипник 6200	BEARING	2
27	1809.029600	Опора подшипника	BEARING SUPPORT	1
28	1809.029650	Барaban в сборе	DRUM SET	1
29	1809.029700	Крышка подшипника	BEARING COVER	1
30	1809.029750	Саморез ST4X20	SCREW ST4X20	4
31	1809.029800	Основание	MAIN HOUSING	1
32	1809.029850	Штифт	ROLL PIN	1
33	1809.029900	Колодка опорная	SUPPORT PAD	1
34	1809.029950	Коробка опорная	SUPPORT BOX	1
35	1809.030000	Ручка левая	LEFT HANDLE	1
36	1809.030050	Фиксатор кабеля	CABLE CLAMP	1
37	1809.030100	Защита кабеля	CORD GUARD	1
38	1809.030150	Главный пуск	SOFT START	1
39	1809.030200	Кабель с вилкой	CORDSET EU	1
40	1809.030250	Ручка левая	RIGHT HANDLE	1
41	1809.030300	Конденсатор	CAPACITOR	1
42	1809.030350	Выключатель	SWITCH	1
43	1809.030400	Саморез ST4X25	SCREW ST4X25	3
44	1809.030450	Крышка корпуса электродвигателя	MOTOR COVER	1
45	1809.030500	Винт	SCREW	4
46	1809.030550	Щеткодержатель	BRUSH LINING	2
47	1809.030600	Щетки графитовые комплект 2 шт	CARBON BRUSH	1
48	1809.030650	Корпус электродвигателя	MOTOR HOUSING	1
49	1809.030700	Трубка пылеотвода	OUTPUT DUST TUBE	1
50	1809.030750	Пластина	NAME PLATE	1
51	1809.030800	Наклейка	BREAST PLATE	1
52	1809.030850	шильдик	LABEL	1
53	1809.030900	ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА ПРАВАЯ	FRONT HANDLE RIGHT	1
54	1809.030950	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	SPRING WASHER	5
55	1809.031000	ГАЙКА M6	NUT M6	1
56	1809.031050	ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА НИЖНЯЯ	FRONT HANDLE LOWER	1
57	1809.031100	ПЕРЕДНЯЯ РУКОЯТКА СРЕДНЯЯ	FRONT HANLDE MIDDLE	1
58	1809.031150	ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА ЛЕВАЯ	FRONT HANDLE LEFT	1
59	1809.031200	СТОПОРНАЯ СКОБА	LOCK POLE	1
60	1809.031250	ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ	SPRING PIN	1
61	1809.031300	ШАЙБА	WASHER	1
62	1809.031350	РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ	LOCK LEVER	1
63	1809.031400	Этикетка	LABEL	1
64	1809.031450	Крышка ручки регулировки глубины	DEPTH ADJUST KNOB COVER	1
65	1809.031500	Саморез ST4X10	SCREW ST4X10	1
66	1809.031550	Регулятор глубины реза	CUTTING DEPTH ADJUSTER	1
67	1809.031600	Шкала глубины реза	DIAL	1
68	1809.031650	Винт M6X20	SCREW M6X20	4
69	1809.031700	Винт потайной с внут. шестигранником M5X10	HEXAGON SOCKET SCREW M5X10	5
70	1809.031750	Шарик стальной	STEEL BALL	1
71	1809.031800	Пружина	BALL SPRING	1
72	1809.031850	Подошва регулируемая	ADJUST PLATE	1
73	1809.031900	Штифт роликовый	ROLLER PIN	3

74	1809.031950	Прокладка пылезащитная	DUSTPROOF CUSHION	1
75	1809.032000	Вал	IRON CORE	1
76	1809.032050	Пружина регулировочная	ADJUST SPRING	1
77	1809.032100	Опора регулировочная	ADJUST SUPPORT	1
78	1809.032150	Вал регулирующий	REGULATIVE SHAFT	1
79	1809.032200	Аптор пылеотвода	VACCUM ADAPTOR	1
80	1809.032250	Пластина угловая	ANGLE PLATE	1
81	1809.032300	Фиксатор	LOCK KNOB	1
82	1809.032350	Ключ	LOCK SPANNER	1
83	1809.032400	Крышка подшипника	BEARING PLATE	1