

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Головка с внутренним шестигранником	31	Планетарный кривошип первой ступени
2	Сверлильный патрон	32	Игольчатый подшипник К2,5×4,5×4,5
3	Винт с потайным крестообразным шлицем М3×10	33	Планетарная передача первой ступени
4	Запорная шайба	34	Задняя часть коробки передач
5	Кольцо регулировки крутящего момента	35	Рычаг изменения скорости
6	Установочная гайка	36	Стопор
7	Пружина	37	Кнопка высокой и низкой скорости
8	Шайба	38	Зажимной блок рукоятки 2
9	Приводной шпиндель	39	Зажимной блок рукоятки 1 в сборе
10	6801 Подшипник	40	Зажимной рычаг рукоятки
11	Защитное кольцо 12	41	Шайба (8,2×17,2×1)
12	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST2,9×16	42	Вспомогательная рукоятка (внутренняя резьба М8 (в оболочке))
13	Зажимная шайба в сборе	44	Винты с цилиндрической головкой М3×16, расположенные в шахматном порядке
16	Пружина	45	Винт с шестигранной головкой и крестообразным шлицем ST2,2×6
17	Шайба Ф12×Ф24,2×0,2	46	Узел панели управления печатной платы
18	Главный ведущий диск	47	Статор в сборе
19	Колонка крутящего момента	52	Задняя крышка
20	Направляющий ролик Ф5	53	Светодиодный экран
22	Стальной шарик 5	54	Рычаг переключателя направления
23	Выходной диск	55	Гнездо аккумулятора и батареи
24	Венцовая шестерня внутреннего зацепления третьей ступени		
25	Планетарная передача третьей ступени		
26	Шайба Ф19×Ф49×0,5		
27	Стопорное кольцо		
28	Венцовая шестерня внутреннего зацепления второй ступени		
29	Планетарный кривошип второй ступени в сборе		
30	Планетарная передача второй ступени		



