

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Корпус мотора	28	Резиновый штифт
2	Радиальный шарикоподшипник	29	Рычаг переключателя направления
3	Якорь	30	Сигнальный выключатель
4	Пряжка	31	Светодиодный экран
5	Статор	32	Настройка момента
6	Ведущая шестерня	33	Табличка предварительной настройки крутящего момента
7	Корпус шестеренной передачи	34	Панель управления в сборе
8	Прокладка	35	Гнездо для аккумулятора
9	Радиальный шарикоподшипник	36	Винт с нарезной головкой
10	Шайба	37	Паспортная табличка
11	Внутренняя шестерня		
12	Шайба		
13	Штифт сателлитной шестерни		
14	Планетарная передача		
15	Молот в сборе		
16	Приводной шпindel		
17	Шайба		
18	Втулка шпинделя		
19	Кольцо втулки шпинделя		
20	Сальник		
21	Подшипниковый узел		
22	Винт с нарезной головкой		
23	Стальной шарик		
24	Нажимная пружина		
25	Шайба		
26	Разрезное кольцо для вала		
27	Запирающая крышка		



