

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Пылезащитная крышка	29	Уплотнительное кольцо
2	Стопорное кольцо для вала 16	30	Переходная втулка
3	Шайба	31	Обжимное кольцо для отверстия
4	Стопорная втулка	32	Зажимное кольцо
5	Фиксирующее кольцо	33	Шайба
6	Зажимное кольцо	34	Пружина муфты
7	Стальной шарик	35	Шестерня муфты
8	Зажимная пластина	36	Диск муфты
9	Нажимная пружина	37	Штифт
10	Штифт	38	Ударник
11	Уплотнительное кольцо	39	Уплотнительное кольцо
12	Втулка фиксатора цилиндра	40	Поршень
13	Уплотнительное кольцо	41	Шайба
14	Нажимное кольцо	42	Штифт поршня
15	Ударный болт	43	Втулка вала
16	Винт	44	Крышка корпуса редуктора
17	Корпус редуктора	45	Уплотнительное кольцо
18	Уплотнительное кольцо	46	Уплотнительное кольцо
19	Игольчатый подшипник НК3012	47	Шариковый подшипник
20	Крышка игольчатого подшипника	48	Держатель подшипника
21	Игольчатый подшипник НК0709	49	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М4×10
22	Металлический фиксатор	50	Ротор
23	Винт	51	Шарикоподшипник с глубоким пазом
24	Стопорное кольцо для вала 12	52	Винт
25	Цилиндр	53	Статор
26	Фиксирующее кольцо	54	Шпиндель
27	Втулка направляющей	55	Шариковый подшипник
28	Демпфирующая шайба	56	Фиксатор

57	Пряжка	85	Выключатель
58	Металлическая опорная пластина	86	Контроллер в сборе
59	Шариковый подшипник	87	Отсек для аккумулятора
60	Маятниковая опора	89	Резиновый штифт
61	Игольчатый подшипник	90	Аккумулятор
62	Передача	91	Заводская табличка
63	Пружина	92	Этикетка
64	Прижимная пластина	93	Светодиодный индикатор
65	Втулка		
66	Резиновая прокладка		
67	Измеритель глубины		
68	Фиксирующий винт		
69	Шестигранная гайка М6		
70	Прижимная пластина		
71	Стальная лента		
72	Болт		
73	Основание из стальной ленты		
74	Вспомогательная рукоятка		
75	Гайка		
76	Корпус двигателя		
77	Корпус двигателя		
78	Винт		
79	Переключатель режимов работы		
80	Уплотнительное кольцо		
81	Рычаг переключателя		
82	Пружина		
83	Кнопка		
84	Переключатель реверса		

