

## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Пылезащитная крышка	23	Уплотнительное кольцо
2	Стопорная втулка	24	Направляющая втулка
3	Шайба	25	Ударный болт Уплотнительное кольцо
4	Пылезащитная крышка Фиксирующее кольцо	26	Амортизационная шайба
5	Стальной шарик 9/32 " (7,14)	27	Уплотнительное кольцо фиксатора
6	Опора	28	Фиксирующее кольцо
7	Зажимное кольцо для сверла	29	Обжимное кольцо для отверстия
8	Зажимная пластина для сверла	30	Молоток перфоратора
9	Нажимная пружина для дрели	31	Уплотнительное кольцо
10	Обжимное кольцо для вала	32	Поршень
11	Подшипник	33	Шайба поршневого пальца
12	Амортизационная шайба в сборе	34	Поршневой палец
13	Уплотнительное кольцо пневмоцилиндра с опорными дисками	35	Муфта
14	Разрезное кольцо для вала	36	Шлицевая шайба 6
15	Диск сцепления	37	Шарикоподшипник 627ZZ(LFB)
16	Шестерня (большая)	38	Шлицевая шестерня
17	Пружина сцепления	39	Втулка переключения режимов
18	Упругая прокладка	40	Шлицевой вал
19	Разрезное кольцо для вала	41	Маятниковая опора
20	Втулка фиксатора цилиндра	42	Игольчатый подшипник K8x 11x 17
21	Упорное кольцо	43	Шестерня со спиральными зубьями
22	Ударный болт	44	Шарикоподшипник 608SS (NMB)

45	Редуктор	67	Нарезной винт
46	Шерстяное уплотнительное кольцо	68	Переключатель
47	Стальная шайба подшипника	69	Контроллер в сборе
48	Шарикоподшипник	70	Левая половина рукоятки
49	Якорь	71	Светодиодный экран
50	Статор	72	Резиновая колонна
51	Винт с нарезной головкой	73	Гнездо аккумуляторной батареи
52	Радиальный шарикоподшипник 626-2RS (RB)	74	Измеритель глубины
53	Нарезной винт	75	Вспомогательная рукоятка (внутренняя резьба M8)
54	Шайба	76	Трапециевидный болт с квадратным вырезом M8x40
55	Пружина растяжения	77	Компрессионная пластина
56	Правый обушок	78	Шестигранник тип I Гайка M6
57	Левый обушок	79	Основание из стальной ленты
58	Фиксатор штифта	80	Стальная лента
59	Переключатель режимов	81	Зажимной винт
60	Уплотнительное кольцо		
61	Пружина кнопки		
62	Заблокированная кнопка		
63	Порт реверса		
64	Сальник		
65	Правая половина рукоятки		
66	Нарезной винт		

