

## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Болт с внутренним шестигранником	34	Шариковый подшипник 6200VV
2	Внешний фланец	35	Разделительное кольцо
3	Внутренний фланец	36	Статор в сборе
4	Стопорное кольцо 40	37	Саморез с плоской головкой ST5X59
5	Саморез с плоской головкой M4X10 (с плоской шайбой)	38	Вспомогательная ручка
6	Регулировочный рычаг	39	Саморез с плоской головкой ST4,2X17
7	Регулируемый защитный кожух	40	Паспортная табличка
8	Торсионная пружина	41	Винт с полукруглой головкой M5X50 (с пружинными и плоскими шайбами)
9	Сепаратор подшипника	42	Держатель угольной щетки в сборе
10	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем M6X22	43	Угольная щетка
11	Шариковый подшипник 6202VV	44	Колпачок щеткодержателя
12	Сепаратор подшипника	45	Переключатель
13	Ходовой винт	46	Кнопка блокировки
14	Зубчатое колесо № 2	47	Пружина
15	Шариковый подшипник 6000VV	48	Курковый переключатель
16	Роликовая пластина	49	Курок
17	Опорная пластина	50	Конденсатор
18	Винт с плоской головкой M5X10	51	Шнур
19	Регулировочный рычаг в сборе	52	Защита шнура
20	Шестигранная гайка	53	Эластичная муфта
21	Плоская шайба 8	54	Кожух ручки
22	Фиксированный защитный кожух	55	Гайка-барашек
23	Болт с плоской головкой и квадратным подголовником, M8	56	Пружинная шайба
24	Перегораживающая пластина	57	Шайба 1
25	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем M6X28	58	Болт с плоской головкой и квадратным подголовником M6
26	Резиновая втулка	59	Основание в сборе
27	Возвратная пружина	60	Болт с плоской головкой и квадратным подголовником M6
28	Резиновый штифт	61	Винт с буртиком с прорезью
29	Рычаг блокировки	62	Барашковый болт M6
30	Шариковый подшипник 6002VV	63	Шестигранная стопорная гайка M6
31	Шайба 2	861	Направляющая планка (направляющая рейка)
32	Якорь в сборе	862	Гаечный ключ
33	Изолирующая шайба		

