

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Цанговая гайка	28	Крышка ручки
2	Цанга	29	Выключатель
3	Пластиковая крышка	30	Печатная плата в сборе
4	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST2,9×16	31	Ключ
5	Передняя часть корпуса	32	Шнур
6	Стопорный штифт	33	Фиксирующая крышка
7	Пружина	T1	Штифт в сборе (включая детали: 6, 7, 8, 33)
8	Соединитель штифта	T2	Передняя часть корпуса в сборе (включая детали: 5, 6, 7, 8, 33)
9	Роликовый подшипник 608		
10	Квадратное уплотнительное кольцо (22×25,2×4)		
11	Шайба (8,2×14,4×0,3)		
12	Пылезащитная шайба		
13	Стопорное кольцо для отверстия		
14	Ротор		
15	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4×37		
16	Статор		
17	Роликовый подшипник 625		
18	Резиновая втулка подшипника (16×19×6,5)		
19	Корпус двигателя		
20	Щеткодержатель		
21	Крышка щеткодержателя		
22	Угольная щетка		
23	Пряжка		
24	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4×12		
25	Компенсатор натяжения		
26	Защита шнура (ПВХ)		
27	Шнур 2×0,75×2,65 RVV		

