

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Гайка патрона	28	Статор
2	Цанговый патрон (6)	29	Корпус двигателя
3	Ручка	30	Заводская табличка
4	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4,2x30	31	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST3,5x8
5	Установочная втулка	32	Угольная щетка (1 с автоматической остановкой и 1 с неавтоматической остановкой)
6	Уплотнительное кольцо (24,5x1,6)	33	Клеммная колодка (одиночная)
7	Шайба (прокладка подшипника 6001)	34	Выключатель
8	Шпиндель	35	Плоская спиральная пружина
9	Роликовый подшипник 6001	36	Щеткодержатель
10	Стопорное кольцо для вала 12	37	Трехпроводной конденсатор
11	Втулка вала	38	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем ST4x16
12	Шайба B18,2x25,7x1	39	Компенсатор натяжения
13	Роликовый подшипник 6000	40	Шнур
14	Переходная втулка	41	Оболочка кабеля (ПВХ)
15	Пружина автоматической блокировки (9,2x0,8x10,5)	42	Задняя крышка
16	Средняя крышка	43	Съемная вентиляционная сетка
17	Роликовый подшипник 608	44	Большой ключ
18	Квадратное уплотнительное кольцо (22x25,2x4)		
19	Фланец подшипника 608		
20	Шайба (8,2x14,4x0,3)		
21	Винты с полукруглой головкой и крестообразным шлицем M4x10		
22	Ротор		
23	Изолирующая шайба		
24	Роликовый подшипник 607		
25	Резиновая втулка подшипника		
26	Пл		
27	Резиновый штифт (∅4,5x11,5)		

