

## ПОЯСНЕНИЕ К ОБЩЕМУ ВИДУ

1	Наружный фланец	30	Изолирующая шайба
2	Внутренний фланец	31	Шариковый подшипник 629VV
3	Кожух шлифовального круга	32	Резиновая втулка для подшипника
4	Защитная крышка	33	Перегородка
5	Болт шестигранной головкой М5×20	34	Винт шестигранной головкой крестообразным шлицем ST5×75
6	Шпиндель	35	Статор в сборе
7	Крышка корпуса редуктора	36	Корпус двигателя
8	Уплотнительное кольцо (82x2)	37	Самонарезающий винт цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST4.2×17
9	Шариковый подшипник 6203DDU	38	Пластина графитовой щетки
10	Крышка подшипникового узла	39	Самонарезающий винт цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST4.2×12
11	Самонарезающий винт цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем М4×12 (с пружинной шайбой)	40	Плоская витая пружина
12	Большая спирально-зубчатая передача	41	Графитовая щетка (с автоматическим станом)
13	Шариковый подшипник 6000ZZ	42	Щетка держатель в сборе
14	Дополнительная рукоятка (амортизатор)	43	Графитовая щетка
15	Стопорный штифт	44	Демпфирующее кольцо
16	Уплотнительное кольцо (6,5x1,8)	45	Фланец демпфирующего кольца
17	Винт в внутреннем шестиграннике М5×12	46	Самонарезающий винт цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST5×25 (с резьбой)
18	Самонарезающий винт цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST5×40	47	Выключатель
19	Стопорная гайка	48	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST4×15
20	Пружина автоблокировки	49	Компенсатор натяжения
21	Корпус редуктора	50	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST5×25

22	ШестиграннаягайкаМ10	51	Рукояткавсборе
23	Коническаяшестерня	52	Защитноеустройствошнура
24	Шайбаконическойшестерни	53	Шнур
25	Шариковыйподшипник6301VV	54	Пылезащитнаягубчатаяпрокладка
26	Шайбанаправляющей пластины	55	Устройствоплавногопуска(TN30-1)
27	Войлокдлянаправляющей пластины	56	Клеммнаяколодка(одинарная)
28	Стопорподшипника	861	Гаечныйключ
29	Якорь		

