

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Пылезащитная крышка	30	Гнездо зажима
2	Стопорная втулка	31	Пружина зажима
3	Разрезное кольцо для вала	32	Гнездо управления
4	Шайба	33	Пружина
5	Демпфирующее кольцо	34	Опорная пластины пружины
6	Втулка стопора	35	Головка молотка
7	Блок замка	36	Уплотнительное кольцо
8	Переходная пластина	37	Крышка шлицевой втулки
9	Пружина	38	Сцепление
10	Уплотнительная шайба	39	Шайба
11	Обжимное кольцо для вала	40	Приводное коническое колесо со спиральными зубьями
12	Муфта	41	Поршень
13	Уплотнительное кольцо	42	Штифт
14	Переходная втулка	43	Втулка шпинделя
15	Штифт	44	Шатун
16	Уплотнительное кольцо	45	Игольчатый подшипник
17	Уплотнительное кольцо	46	Уплотнительное кольцо
18	Ударный болт	47	Обжимное кольцо для отверстия
19	Разрезное кольцо для отверстия	48	Корпус шестеренной передачи в сборе
20	Сальник	49	Винт с нарезной головкой
21	Втулка шпинделя	50	Корпус мотора
22	Уплотнительное кольцо	51	Приводимое коническое колесо со спиральными зубьями
23	Шайба	52	Шайба
24	Кольцо стопорное пружинное из плоской проволоки	53	Редуктор
25	Шайба	54	Пружина
26	Фиксирующая пластина	55	Диск сцепления
27	Цилиндр	56	Штифт
28	Крышка направляющей	57	Игольчатый подшипник
29	Штифт фиксатора	58	Винт с полукруглой головкой

59	Приводной вал	86	Сальник
60	Штифт	87	Уплотнительное кольцо
61	Редуктор	88	Нижняя крышка
62	Игольчатый подшипник	89	Стальной шарик
63	Втулка шпинделя	90	Пружина
64	Муфта	91	Пружина кручения
65	Втулка шпинделя	92	Уплотнение
66	Редуктор	93	Вилка переключения
67	Игольчатый подшипник	94	Неподвижная пластина
68	Сальник	95	Винт с цилиндрической головкой (с пружиной и плоской шайбой)
69	Игольчатый подшипник	96	Штифт
70	Якорь в сборе	97	Опорная планка
71	Изоляционная шайба	98	Пружина
72	Перегородка	99	Кронштейн
73	Винт с нарезной головкой	100	Пружина
74	Статор в сборе	101	Кронштейн ролика
75	Корпус мотора	102	Ролик
76	Угольная щетка	103	Шайба
77	Держатель угольной щетки	104	Демпфирующая крышка
78	Винт с нарезной головкой	105	Основание рукоятки
79	Шарикоподшипник	106	Опора муфты (верхняя)
80	Резиновая муфта	107	Муфта (верхняя)
81	Шестигранная гайка	108	Рукоятка
82	Задняя крышка	109	Шайба
83	Винт с цилиндрической головкой (с пружиной и плоской шайбой)	110	Амортизационная шайба
84	Переключатель	111	Переключатель
85	Крышка корпуса шестерни	112	Винт с нарезной головкой



