



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1. Centermark	Знак за центъра	Středová značka	Mittlere Markierung	Marc central	Középpjelzés
2. Wood/metal stud mode	Режим за дървени/метални издатини	Režim detekce kovů a dřeva	Holz-/Metallbolzen-Modus	Modo de montante de madera/metal	Fém/facsap mód
3. Metal mode	Режим за метал	Režim detekce kovu	Metallmodus	Modo metal	Fém mód
4. AC wiring mode	Режим за променливотоково окабеляване	Režim zapojení AC	AC-Verdrahtungsmodus	Modo de cableado de CA	AC vezeték mód
5. AC wiring alert	Предупреждение за променливотоково окабеляване	Upozornění zapojení AC	AC-Verdrahtungswarnung	Alerta de cableado de CA	AC vezeték figyelmeztetés
6. 1/2" scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране 1/2"	Indikátor hloubky skenování 1/2"	Anzeige für 1/2 Zoll (13mm) Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración de 1/2"	1/2" vizsgálat mélységjelző
7. 1" scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране 1"	Indikátor hloubky skenování 1"	Anzeige für 1 Zoll (25mm) Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración de 1"	1" vizsgálat mélységjelző
8. 1 1/2" scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране 1 1/2"	Indikátor hloubky skenování 1 1/2"	Anzeige für 1 1/2 Zoll (38mm) Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración de 1 1/2"	1 1/2" vizsgálat mélységjelző
9. Power button	Захранващ бутон	Tlačítka napájení	Ein/Aus-Taste	Botón de encendido/apagado	Főkapcsológomb
10. Mode button	Бутон за режим	Tlačítka režimu	Modus-Taste	Botón de modo	Üzem mód gomb
11. Scan button	Бутон за сканиране	Tlačítka skenování	Scann-Taste	Botón de exploración	Vizsgálat gomb
12. Stud direction indicator (on the right)	Индикаторна посоката на издатината (от дясно)	Indikátor prave orientace (směru) pod povrchové konstrukce	Bolzenrichtungsanzeiger (rechts)	Indicador de dirección del montante (ala derecha)	Csapirányjelzés (jobb oldalon)
13. Stud direction indicator (on the left)	Индикаторна посоката на издатината (от ляво)	Indikátor levé orientace (směru) pod povrchové konstrukce	Bolzenrichtungsanzeiger (links)	Indicador de dirección del montante (ala izquierda)	Csapirányjelzés (bal oldalon)
14. Signal strength indicator	Индикатор за силата на сигнала	Indikátor síly signálu	Anzeige Signalstärke	Indicador de intensidad de la señal	Jelerősségjelző
15. Low battery indicator	Индикатор за изтощена батерия	Indikátor vybité baterie	Energiestandanzeige	Indicador de pila baja	Alacsony töltésszint-jelző
16. Battery compartment cover	Капак на отделението на батерията	Kryt přihrádky pro baterie	Batteriefachdeckel	Tap del compartimento de las pilas	Elemtartó rekesz fedele

IT	PL	PT	RU	TR
1. Taccacentrale	Znacznikśrodka	Marcacentral	Отметкацентра	Merkezişareti
2. Modalitàmontanti legno/metallo	Trybwykrywania metalowychkotkóww drewnie	Modoparapernosde madeira/ metal	Режимобнаружения деревянных/ металлических конструкций	Ahşap/metaldikme modu
3. Modalitàmetallo	Trybwykrywania metali	Modoparametal	Режимобнаружения металлов	Metalmodu
4. Modalità cavi elettrici AC	Trybwykrywania przewodówsieciowych	Mododecablagem deCA	Режимобнаружения электропроводки	ACkablotesisatımodu
5. AvvisocavielettriciAC	Ostrzeżenieo przewodachsieciowych	Alertadecablagem deCA	Предупреждениео наличиипроводов поднапряжением	ACkablotesisatıalarmı
6. Indicatoreprofondità discansionea1,3cm (½")	Wskaźnikgłębokości wykrywania13mm (½")	Indicadorde profundidadede leitura - ½"	Индикатор обнаружения конструкциина глубине½"	½"taramaderinlik göstergesi
7. Indicatore profondità di scansionea2,5cm(1")	Wskaźnikgłębokości wykrywania25mm (1")	Indicadorde profundidadede leitura - 1"	Индикатор обнаружения конструкциина глубине1"	1"taramaderinlik göstergesi
8. Indicatoreprofondità discansionea3,8cm (1½")	Wskaźnikgłębokości wykrywania38mm (1½")	Indicadorde profundidadede leitura - 1½"	Индикатор обнаружения конструкциина глубине1½"	1½"taramaderinlik göstergesi
9. Pulsantedi alimentazione	Przyciskzasilania	Botãodeligar/desligar	Кнопкапитания	Güç düğmesi
10. Pulsantemodalità	Przycisktrybu	Botãodemodos	Кнопкарежима	Moddüğmesi
11. Pulsantescansione	Przyciskscanowania	Botãodeleitura	Кнопкасканирования	Taramadüğmesi
12. Indicatore direzione del montante (a destra)	Wskaźnikkierunku kotka (po prawej stronie)	Indicadorde direção do perno (à direita)	Индикатор конструкциисправа	Dikmeyöngöstergesi (sağda)
13. Indicatore direzione del montante (a sinistra)	Wskaźnikkierunku kotka (po lewej stronie)	Indicadorde direção do perno (à esquerda)	Индикатор конструкциислева	Dikmeyöngöstergesi (solda)
14. Indicatore potenza segnale	Wskaźnikmocy sygnału	Indicadorde forçado sinal	Уровень сигнала	Sinyalgücügöstergesi
15. Indicatore di batteria scarica	Wskaźnikstanu baterii	Indicadorde pilhafraca	Индикаторнизкого зарядабатарей	Düşükpilgöstergesi
16. Coperchioscomparto batteria	Pokrywakomory baterii	Tampado compartimentoda bateria	Крышкабатарейного отсека	Pilbölmesikapığı

