



№.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Выходной вал	1
2	Пылезащитная крышка	1
3	Винт крестообразным шлицем М4Х14	4
4	Передняя крышка	1
5	Подшипник 6201	1
6	Зажим 6201	1
7	Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем М4Х12	3
8	Полукруглая шпонка	1
9	Большая шестерня	1
10	Вал с стопорным кольцом	2
11	Стальная втулка Ø8 х Ø128	1
12	Винт крестообразным шлицем ST4X18	4
13	Открытое кольцо #4	1
14	Самоблокирующийся пружинный штифт	1
15	Сборка штифта с самоблокировкой	1
16	Головка и раковина	1
17	Подшипник 6000	1

№.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
29	Регулятор скорости	1
30	Выключатель	1
31	Емкость	1
32	Прижимная планка	1
33	Винт крестообразным шлицем ST4X12	2
34	Кабельная оболочка	1
35	Шнур	1
36	Левая ручка	1
37	Правая ручка	1
38	Винт крестообразным шлицем ST4X14	3
39	D-образная ручка	1
40	Плоская прокладка М8	2
41	Винты с шестигранной головкой М8Х30	2
42	Шестигранный ключ 6мм	1
46	Полировальная подушка	1

