

Перечень деталей SCH-01-197-70-2.5

№	Наименование детали	Кол-во	№	Наименование детали	Кол-во
1	Винты М4*20	4	25	Винт ST3.9*16-F	1
2	Винты М4*10	8	26	Подшипник 698	1
3	Вспомогательная подушка 70×197мм	1	27	Позиционирующее кольцо	1
4	Винт М6*14	1	28	Плоская подушка ф5	1
5	Вспомогательная пластина 70×197мм	1	29	Винт М4*14	1
6	Цилиндрический штифт ф2*5	1	30	Кабель+ крышка	1
7	Выходной вал	1	31	Рычаг (2.5)	1
8	Прокладка ф12*ф20*1	1	32	Винт ST2.9*12-C	1
9	Фиксированный диск ф12*ф20*1.5	1	33	Цилиндрический магнит рычага ф3*3	1
10	Внутренний пружинный кольцевой замок ф28	1	34	Пружина кнопки «Пуск»	1
11	Подшипник 5001-2RS	1	35	Контроллер источника питания	1
12	Блок эксцентрика 2.5	1	36	Защитная панель	1
13	Лезвие	1	37	Квадратная линза	1
14	Подшипник 6000-2RS	1	38	Выходное отверстие пыли	1
15	Алюминиевая муфта подшипника	1	39	Адаптер	1
16	Поворотная рама	2	40	Правая ручка	1
17	Корпус	1	41	Винт ST3.9*20-F	7
18	Ротор	1	42	Адаптер	1
19	Статор	1	43	Адаптер	1
20	Плата системы управления	1	44	Шланг	1
21	Вертикальная крышка	3	45	Абразивный бумажный диск	1
22	Фетровый диск	1			
23	Левая ручка	1			
24	Прижимная пластина	1			

