



ERMENRICH LT10/LT30LASER LEVEL



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 ON/OFF button	Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.	Tlačítko ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ	EIN/AUS-Taste	Botón ENCENDIDO/ APAGADO	FŐKAPCSOLÓ gomb
2 Laser window	Прозорче за лазера	Okénko laseru	Laser-Ausgang	Ventana láser	Lézeres ablak
3 Lock/unlock switch	Превключвател за заключване/ отключване	Spínač zamykání/ odemykání	Verriegeln/ Entriegeln-Schalter	Conmutador de bloqueo/desbloqueo	Zárolás/feloldás kapcsoló
4 Battery compartment	Отделение за батериите	Přihrádka pro baterie	Batteriefach	Compartimento de las pilas	Elemtartó rekesz
5 Tripod adapter	Адаптер за триножник	Adaptér na stativ	Stativadapter	Adaptador para trípode	Adapter háromlábú állványhoz
6 Power indication	Индикация за захранването	Indikace napájení	Leistungsanzeige	Indicacion de encendido	Bekapcsolásjelző
IT	PL	PT	RU	TR	
1 Pulsante ON/OFF	Przycisk WŁ./WYŁ.	Botão LIGAR/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.	AÇIK/KAPALI düğmesi	
2 Finestra di visualizzazione laser	Otwór lasera	Janela laser	отверстие для лазерного луча	Lazer penceresi	
3 Interruttore blocco/ sblocco	Przełącznik blokady/ odblokowania	Interruptor de bloqueio/ desbloqueio	Переключатель блокировки/ разблокировки	Kilitleme/kilit açma anahtarı	
4 Comparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi	
5 Attacco per treppiede	Adapter do statywu	Adaptador do tripé	Резьбовое крепление к штативу	Uçayak adaptörü	
6 Indicatore di accensione	Wskaźnik zasilania	Indicador de energia	Индикация питания	Güç göstergesi	

