


УСТРОЙСТВО РУБАНКА



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Подвижная передняя подошва | 9. Корпус рубанка |
| 2. Шкала регулятора глубины строгания | 10. Подошва задняя неподвижная |
| 3. Регулятор глубины строгания | 11. Крышка ременной передачи |
| 4. Маркер | 12. Отверстие резьбовое (для закрепле-
параллельного упора) |
| 5. Патрубок для отвода стружки | |
| 6. Кнопка пуска (выключатель) | |
| 7. Блокировочная кнопка | |
| 8. Рукоятка | |

