



Приложение Б, информационное, справочное

КРАТОН

Угловая шлифмашина аккумуляторная бесщеточная AGB18DC-125-OFA SET, AGB18DC-125-OFA. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Винт
2	Крышка правая
3	Фильтр
4	Корпус (правая часть)
5	Табличка
6	Колодка
7	Выключатель
8	Винт
9	Рукоятка
10	Ключ рожковый
11	Изолятор
12	Плата управляющая
13	Статор с ротором
13.1	Электродвигатель в сборе
14	Подшипник 607ZZ
15	Шестерня зубчатая коническая
16	Гайка
17	Крышка левая
18	Корпус (левая часть)
19	Кнопка
20	Пружина
21	Тяга
22	Крышка
23	Кнопка
24	Пружина
25	Винт

26	Шайба пружинная
27	Крышка
28	Подшипник 609ZZ
29	Корпус редуктора
30	Втулка
31	Кольцо стопорное
32	Кольцо стопорное
33	Колесо зубчатое коническое
34	Винт M4 × 10
35	Крышкка
36	Подшипник 6000zz
37	Корпус подшипника
38	Шпонка
39	Шпиндель
40	Шайба пружинная
41	Винт M4 × 8
42	Фланец внутренний
43	Фланец наружный
44	Кожух защитный
45	Круг абразивный
46	Устройство зарядное
47	Батарея аккумуляторная

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность угловой шлифмашины аккумуляторной AGB18DC-125-OFA, артикул 3 11 01 085, зарядное устройство (поз. 47) и батарея аккумуляторная (поз. 46) не входят.