



1	Корпус (правая часть)
2	Табличка
3	Ремешок
4	Ось
5	Гайка М4
6	Колодка
7	Переключатель
8	Крышка
9	Винт
10	Патрон сверлильный
11	Муфта
12	Шпindelь
13	Подшипник 699ZZ
14	Кольцо стопорное
15	Втулка
16	Пружина
17	Кольцо
18	Ролик
19	Шарик
20	Корпус
21	Шайба
22	Полумуфта
23	Втулка
24	Ролик
25	Полумуфта
26	Колесо зубчатое
27	Шестерня
28	Шайба
29	Корпус

29.1	Редуктор в сборе
30	Винт
31	Вал-шестерня
32	Колесо зубчатое
33	Шестерня
34	Блок колес зубчатых
35	Колесо зубчатое
36	Шестерня
37	Винт
38	Крышка
39	Шестерня
40	Электродвигатель
40.1	Электродвигатель в сборе
41	Корпус (левая часть)
42	Скоба
43	Клавиша
44	Скоба
45	Скоба
46	Винт
47	Винт
48	Батарея аккумуляторная
49	Устройство зарядное
50	Блок управления
51	Выключатель

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Примечание:** в комплектность дрели-шурупверта аккумуляторной бесщеточной BCD18-OFA артикул 3 11 01 073, зарядное устройство (поз. 49) и батарея аккумуляторная (поз. 48) не входят.