



Приложение Б, информационное, справочное

Перфоратор аккумуляторный бесщеточный BRH18DC26-OFA SET, BRH18DC26-OFA. Схема сборки, лист 2 - листов 2

1	Накладка защитная
2	Кольцо стопорное
3	Втулка разблокировочная
4	Втулка
5	Пружина
6	Винт
7	Корпус редуктора
8	Манжета
9	Подшипник игольчатый
10	Шарик
11	Ствол
12	Шарик
13	Кольцо стопорное
14	Кольцо
15	Пружина
16	Колесо зубчатое
17	Диск
18	Кнопка
19	Кольцо
20	Пружина
21	Переключатель
22	Винт
23	Полумуфта
24	Кольцо стопорное
25	Прокладка
26	Манжета
27	Втулка
28	Ударник
29	Втулка
30	Кольцо
31	Кольцо
32	Молоток
33	Кольцо стопорное
34	Поршень

35	Кольцо
36	Цилиндр
37	Кольцо
38	Палец
39	Подшипник 606-2Z
40	Шестерня
41	Муфта
42	Вал зубчатый
43	Полумуфта
44	Подшипник скольжения самоустанавливающийся
45	Колесо зубчатое
46	Втулка
47	Подшипник игольчатый
48	Винт М5 × 12
49	Шайба пружинная
50	Пластина
51	Подшипник 607-2Z
52	Кольцо стопорное
53	Дефлектор
54	Прокладка
55	Корпус промежуточный
56	Стержень войлочный
57	Пружина
58	Блокиратор
59	Скоба
60	Ось
61	Скоба
62	Пружина
63	Корпус (из двух частей)
64	Манжета
65	Электродвигатель
66	Винт
67	Переключатель

68	Крышка прозрачная
69	Батарея аккумуляторная
70	Колодка
71	Крышка
72	Пружина
73	Устройство зарядное
74	Хомут
75	Ось
76	Кнопка
77	Болт
78	Пружина
79	Держатель
80	Глубиномер
81	Рукоятка
82	Выключатель
83	Блок управления
84	Электродвигатель в сборе

Примечание: в комплектность перфоратора аккумуляторного бесщеточного BRH18DC26-OFA, артикул 3 11 01 081, зарядное устройство (поз. 73) и батарея аккумуляторная (поз. 69) не входят.