



1	Винт
2	Табличка
3	Корпус (правая часть)
4	Панель светодиодная
5	Крышка
6	Патрон сверлильный
8	Винт
9	Винт
10	Хомут
11	Муфта
12	Кольцо стопорное
13	Шайба
14	Шарик
15	Втулка
16	Ступица
17	Пружина
18	Шайба
19	Ролик
20	Шарик
21	Корпус
22	Кольцо
23	Шпиндель
24	Колесо зубчатое
25	Шестерня
26	Шайба
27	Корпус
27.1	Редуктор в сборе
28	Скоба
29	Колесо зубчатое

30	Вал-шестерня
31	Шестерня
32	Колесо зубчатое
33	Шестерня
34	Блок колес зубчатых
35	Колодка
36	Гайка
37	Выключатель
38	Переключатель
39	Крышка
40	Дроссель
41	Электродвигатель
41.1	Электродвигатель в сборе
42	Шестерня
43	Крышка
44	Винт
45	Корпус (левая часть)
46	Пружина
47	Клавиша
48	Скобка
49	Устройство зарядное
50	Батарея аккумуляторная
51	Ремешок
52	Палец
53	Скоба
54	Винт М4 × 12
55	Заглушка

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность дрели-шурупверта аккумуляторной CD18-OFA артикул 3 11 01 071, зарядное устройство (поз. 49) и батарея аккумуляторная (поз. 50) не входят.