

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 1 | Стопорный винт М6х1х22,6 (с потайным внутренним шестигранником) | 28 | Зажимная пластина |
| 2 | Фиксирующее устройство для насадки | 29 | Гибкая деталь |
| 4 | Шпindelь | 34 | Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST2,9х13 |
| 5 | Резиновая прокладка 2 | 35 | Уплотнительное кольцо 3х1,15 |
| 6 | Шариковый подшипник 6000ZZ | T1 | Корпус двигателя(30、 32) |
| 7 | Механизм переключения | T2 | Шпindelь в сборе(4、 6、 7) |
| 8 | Кронштейн привода | T3 | Вал кривошипа в сборе(11、 12、 13、 14) |
| 9 | Игольчатый подшипник Hk0808 (SZZH/JH) | T4 | Кронштейн привода в сборе(8、 9、 10) |
| 10 | Игольчатый подшипник HK0509 | T5 | Двигатель с редуктором в сборе(19、 21) |
| 11 | Шариковый подшипник LFB LR697 2Z | T6 | Переходник для держателя инструментов |
| 12 | Противовес | T7 | Врезное пильное полотно из высокоуглеродистой стали (дерево) |
| 13 | Вал кривошипа | T8 | Биметаллическое врезное пильное полотно (дерево и мягкий металл) |
| 14 | Шариковый подшипник 6001ZZ (LFB) | T9 | Сегментированное пильное полотно (дерево и мягкий металл) |
| 15 | Резиновая прокладка | T10 | Скребок |
| 16 | Резиновый шланг | T11 | Шлифовальная пластина |
| 17 | Винт с плоско-выпуклой головкой М3х6 (с пружиной и плоскими шайбами) | T12 | Шлифовальный лист Р60 |
| 18 | Фиксирующее устройство для двигателя | T13 | Шлифовальный лист Р80 |
| 19 | Ведущая шестерня | T14 | Шлифовальный лист Р120 |
| 20 | Демпфирующая подкладка для двигателя | T15 | Шлифовальный лист Р240 |
| 22 | Рычаг переключателя | T16 | Зарядное устройство для аккумуляторных батарей |
| 23 | Выключатель PS8-251-D1-B/BB | T17 | Шестигранный ключ (5 мм) |
| 24 | РСВА (регулятор скорости в сборе) | | |
| 25 | Дисковый переключатель для предварительного выбора частоты колебаний (с текстом) | | |
| 26 | Клеммная коробка | | |
| 27 | Аккумуляторный блок | | |

