



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser
2 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser
3 LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD
4 Power On/Measure button	Бутон Захранване/Измерване	Tlačítko Napájení/Měření	Einschalten/Ausschalten/Messen-Taste	Botón Encender/Medir
5 Minus/Unit switch button	Бутон Минус/Превключвател на единиците	Tlačítko Mínus/Zapnutí jednotky	Minus/Einheit wechseln-Taste	Botón Menos/Cambio de unidad
6 Clear/Exit/Off button	Бутон Изчистване/Изход/Изключване	Tlačítko Zrušení/Ukončení/Vypnutí	Löschen/Verlassen/Ausschalten-Taste	Botón Borrar/Salir/Apagar
7 Plus/Reference switch button	Бутон Плюс/Превключвател на референтната точка	Tlačítko Plus/Referenční spínač	Plus/Referenz wechseln-Taste	Botón Más/Cambio de referencia
8 Function/Camera button	Бутон Функция/Камера	Tlačítko Funkce/Kamera	Funktion/Camera-Taste	Botón Función/Kamera
9 Mounting bracket	Монтажна скоба	Montážní držák	Montagehalterungen	Soporte de montaje

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Lézervevő	Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
2 Lézeradó	Trasmittitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
3 LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
4 Főkapcsoló/Mérés gomb	Pulsante Power/Misurazione	Przycisk Zasilanie/Pomiar	Botão Ligar/Medir	Кнопка «Включение/Измерение»	Güç/Ölçüm düğmesi
5 Mínusz/Egységkapcsoló gomb	Pulsante Meno/Cambio unità	Przycisk Minus/Zmiana jednostki	Botão Menos/Alterar unidade	Кнопка «Минус/Единицы измерения»	Eksi/Birim değiştirme düğmesi
6 Törlés/Kilépés/Kikapcsolás gomb	Pulsante Annulla/Esci/Spegnimento	Przycisk Czyszczenie danych/Wyjście/Wyłączenie	Botão Limpar/Sair/Desligar	Кнопка «Удаление данных/Выход/Выключение»	Temizle/Çik/Kapat düğmesi
7 Plusz/Referenciakapcsoló gomb	Pulsante Più/Cambio riferimento	Przycisk Plus/Zmiana wartości odniesienia	Botão Mais/Alterar referência	Кнопка «Плюс/Точка отсчета»	Artı/Referans değiştirme düğmesi
8 Funkció/Kamera gomb	Pulsante Funzione/Camera	Przycisk Funkcja/Kamera	Botão Função/Câmara	Кнопка «Функция/Камера»	İşlev/Kamera düğmesi
9 Szerelőkonzol	Staffa di montaggio	Wspornik montażowy	Suporte de montagem	Складной кронштейн	Montaj braketi