

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Пылезащитный кожух	33	Пружина сжатия
2	Стопорное кольцо для вала 18	34	Петля для захвата
3	Прокладочное кольцо	35	Стопорное кольцо для отверстия D40
4	Передняя муфта патрона	36	Держатель
5	Поддерживающая шайба	37	Шайба сцепления
6	Пружина сжатия	38	Пружина сжатия для сцепления
7	Корпус патрона (SDS)	39	Кольцо сцепления
8	Стальной шарик D7	40	Втулка сцепления
9	Задняя муфта патрона	41	Уплотнительное кольцо 23.6×1.5
10	Уплотнительное кольцо 26.5×3.5	42	Поршень привода
11	Передняя крышка	43	Штифт
12	Войлочная прокладка 36.7×27.9×6	44	Шатун
13	Сальник вращающегося вала 28×40×7	45	Коническая шестерня Z37
14	Уплотнительное кольцо 44×4	46	Втулка подшипника
15	Стопорное кольцо для отверстия D52	47	Корпус шестерни
16	Шайба для вала D28	48	Винт Torx ST4.2×30
17	Шариковый подшипник 60/28	49	Металлическая пластина
18	Демпфирующая шайба 1	50	Направляющая
19	Уплотнительное кольцо_28×4	51	Винт Torx M3×10
20	Демпфирующая шайба 2	52	Саморез Torx ST4.2×20
21	Резиновая пробка	53	Переключатель функций
22	Направляющая трубка	54	Поворотный стержень
23	Ударный штифт	55	Уплотнительное кольцо 18×2
24	Уплотнение ударного штифта	56	Пластинчатая пружина
25	Передняя направляющая втулка	57	Крышка редуктора
26	Уплотнительное кольцо 11×5.5	58	Коническая шестерня Z8
27	Задняя направляющая втулка	59	Шпонка 3×3×8
28	Стопорное кольцо для отверстия D22	60	Шариковый подшипник 6000
29	Ударник	61	Стопорное кольцо для отверстия D26
30	Уплотнительное кольцо 16×3.4	62	Косозубая шестерня Z28
31	Шайба 1	63	Эксцентрикковый вал
32	Пружина башенная (большая)	64	Шариковый подшипник 6804

65	Стопорное кольцо для вала D20	93	Гофра
66	Стопорное кольцо для отверстия D32	94	Демпфирующий элемент 1
67	Пружина	95	Направляющий штифт
68	Муфтовая втулка	96	Демпфирующая пружина
69	Косозубая шестерня Z35	97	Опора демпфирования
70	Втулка подшипника D6	98	Крышка светодиода (LED)
71	Резиновое уплотнение	99	Демпфирующий элемент 2
72	Пластина подшипника	100	Цилиндрический штифт 4×70
73	Сальник вращающегося вала В12×22×5	101	Сборка рукоятки
74	Якорь	102	Рычаг переключателя реверса
75	Изоляционная шайба	103	Печатная плата 220В
76	Шариковый подшипник 608DD	104	Клеммный блок 2P
77	Резиновая втулка подшипника 22×24×10.5	105	Кабельный ввод (ПВХ)
78	Воздухоотвод	106	Разгрузка натяжения
79	Саморез ST4.2×60	107	Саморез с крестообразным шлицем ST4.2×17
80	Статор	108	Сетевой шнур
81	Корпус двигателя	109	Кейс №2
82	Саморез Torx ST2.9×8	861	Хомут
83	Угольно-щеточный автоматический стоп	862	Трапецидальный болт с квадратным подголовком M8×40
84	Спиральная пружина	863	Опора дополнительной рукоятки
85	Узел держателя щеток	864	Кнопка (красный цвет)
86	Нижняя крышка	865	Пружина сжатия для кнопки
87	Пробка масляного отверстия	866	Дополнительная рукоятка
88	Уплотнительное кольцо 9.4×2	867	Ограничитель глубины
89	Саморез Torx ST4.8×23	T1	Сборка патрона (включает детали: 1-10)
90	Металлическая пластина DVR	T2	Сборка направляющей трубки (включает детали: 22-28)
91	Задняя крышка	T3	Сборка предохранительной муфты (включает детали: 35-40)
92	Саморез Torx ST4.8×30	T4	Сборка дополнительной рукоятки (красный цвет) (включает детали: 861- 866)



