

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Цанговая гайка	27	Выключатель
2	Цанга	28	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST4.2x19
3	Пружинное кольцо для отверстия 28	29	Задняя крышка
4	Фиксатор цанги	31	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST4.2x16 (с плоской шайбой)
5	Шпиндель	32	Компенсатор натяжения
6	Волнистая пружинная шайба	33	Защитное устройство шнура
7	Шариковый подшипник 6001VV/C4	34	Клеммная коробка
8	Самонарезающий винт 5x23	35	Держатель графитовой щетки
9	Барабан	36	Графитовая щетка
10	Шариковый подшипник 6000ZZ/C4	37	Колпачок щеткодержателя
11	Пружинное кольцо для вала 10	38	Статор в сборе
12	Муфта	39	Стопор подшипника
13	Винт с плоско-выпуклой головкой M4x10	40	Шнур
14	Шариковый подшипник 608ZZ	41	Изолирующая шайба
15	Внутренняя крышка	42	Провод
16	Якорь в сборе	43	Конденсатор
17	Шариковый подшипник 608ZZ	44	Уплотнительное кольцо
18	Установочный винт со шлицем	45	Провод 105
19	Крышка подшипника (22x25x8,5)	46	Провод 120
20	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST4.2x65	47	Войлочная прокладка
21	Корпус двигателя	861	Гаечный ключ (большой)
22	Паспортная табличка	862	Гаечный ключ (маленький)
23	Задняя крышка	863	Цанга
24	Винт с цилиндрической скругленной головкой и крестообразным шлицем ST4x22	864	Защитный кожух барабана
25	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST4x37		



