

## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Защитный кожух	31	Поршень
2	Защитный рукав	32	Штифт поршня
3	Стопорное кольцо для вала 30	33	Соединительный стержень
4	Шайба	34	Саморез с шестигранной головкой ST6,3×33 (с плоской шайбой)
5	Демпфирующее кольцо	35	Игольчатый подшипник K162216
6	Стопорная втулка	36	Верхняя шайба
7	Направляющий штифт	37	Эксцентриковая шестерня
8	Фиксирующая пластина	38	О-образное кольцо (78,6×2,6)
9	Пружина сжатия (57,5×2,5×85)	39	Колпачок маслёнки
10	Кольцо с насечкой	41	Винт с шестигранной головкой M5×12
11	Кожух кольца с насечкой	42	Кожух игольчатого подшипника
12	Стальной шарик 6,5	43	Нижняя шайба
13	Болт с внутренним шестигранником SHex M8×30	44	Крышка цилиндра
14	Основание держателя инструмента	45	Игольчатый подшипник 202813
15	О-образное кольцо	46	Блок уплотнения вала
16	Держатель инструмента	47	Корпус двигателя
17	О-образное кольцо (65×2,5)	48	Паспортная табличка
18	Стопорное кольцо для отверстия 4,5	49	Переключатель
19	Сальник (FB32×42×7)	50	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST4×15
20	Ударный болт	51	Сброс напряжения
21	Демпфирующее О-образное кольцо (22,2×11)	52	Защитное устройство кабеля
22	Скоба внешнего цилиндра	53	Кабель
23	Скоба внутреннего цилиндра	54	Рычаг переключения
24	О-образное кольцо (35,2×3)	55	Постоянное электронное управление
25	Боёк	56	Световод
26	О-образное кольцо (30×5)	57	Рукоятка
27	Задний кожух двигателя	58	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST5×23
28	Пружинная втулка	59	Муфта с винтовой нарезкой
29	Пружина сжатия (53,1×2,5×131)	60	Болт с плоской головкой M6×30 (с плоской пружиной)
30	Цилиндр	61	Панель переключателей

62	Шариковый подшипник 626ZZ	81	Угольная щётка
63	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST2,9×9	82	Вспомогательная рукоятка
64	Якорь	83	Шестигранный винт М8×140
65	Держатель подшипника	84	Блокирующий блок
66	Шариковый подшипник 6200VV	85	Блок преобразования
67	О-образное кольцо (30×2)	86	Стальная лента
68	Задняя крышка	87	Ручка
69	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST5×23	88	Шестигранная гайка М8
70	Крышка подшипника с резьбой	89	Крышка ручки
71	Крышка шапки подшипника	90	Колпачок маслёнки
72	Держатель статора	91	О-образное кольцо (19,8×2,1)
73	Статор	92	Уплотнитель войлока
74	Фиксатор держателя угольной щётки	861	Маслёнка
75	Пружинный язычок сигнала тревоги	862	Долото
76	Основание разъёма с плоским контактом	863	Шестигранный ключ 10
77	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST4,2×15	864	Пластиковая коробка
78	Держатель угольной щётки		
79	Самонарезающий винт с плоскоконической головкой ST4,2×15		
80	Спиральная пружина		

