



**Таблица компонентов**

№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во
B1	Соединительная пластина	1	B21	Панель двигателя	1
B2	Винт М6×20	2	B22	Ползунок	1
B3	Пружинная шайба 6	2	B23	Цилиндрический штифт 3×12	2
B4	Плоский вкладыш 6	2	B24	Набор заклепок	1
B5	Винт М5×10	4	B25	Регулировочные несъемные винты	1
B6	Подкладка под стойку	4	B26	Пружинная шайба 8	1
B7	Приспособление для установки угла при вершине	1	B27	Подшипник F5-11М	1
B8	Винт шлифовального блока	1	B28	Удлиненный винт	1
B9	Винт М5×16	1	B29	Винт М5×12	1
B10	Винт М5×10	2	B30	Диафрагма с одним отверстием	1
B11	Кожух шлифовального круга	1	B31	Винт М5×6	2
B12	Винт кожуха шлифовального круга	1	B32	Регулировочная пружина	1
B13	Винт М5×12	1	B33	Грязезащитная шайба	1
B14	Прокладка шлифовального круга	1	B34	Двигатель	1
B15	Шлифовальный круг	1	B35	Узел основного корпуса	1
B16	Алюминиевый сердечник	1	B36	Винт М4×8	4
B17	Винт М5×8	3	B37	Плоский вкладыш 4	4
B18	Винт М5×25	2	B38	Узел корпуса	1
B19	Пружинная шайба 5	2	B39	Винт М4×8	1
B20	Плоский вкладыш 5	2	B40	Винт М4×12	3