



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Metal buckle	Метална скоба	Kovová spona	Metallspange	Hebilla de metal	Fém csat
2 Lock/unlock switch	Превключвател за заключване/отключване	Spínač zamykání/odemykání	Verriegeln/Entriegeln-Schalter	Conmutador de bloqueo/desbloqueo	Zárolás/feloldás kapcsoló
3 Laser window	Прозорче за лазера	Okénko laseru	Laser-Ausgang	Ventana láser	Lézeres ablak
4 Tape	Ролетка	Páska	Band	Cinta	Szalag
5 Power input	Вход на захранването	Vstup napájení	Stromeingang	Entrada de corriente	Tápbemenet
6 LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Bildschirm	Pantalla LCD	LCD-kijelző
7 UNIT button	Бутон UNIT (Мерни единици)	Tlačítko UNIT (Jednotky měření)	UNIT-Taste (Maßeinheiten)	Botón UNIT (Unidades de medida)	UNIT (Mértékegységek) gomb
8 DIST button	Бутон DIST (Разстояние)	Tlačítko DIST (Vzdálenost)	DIST-Taste (Distanz)	Botón DIST (Distancia)	DIST (Távolság) gomb

IT	PL	PT	RU	TR
1 Clip in metallo	Metalowa klamra	Fivela de metal	Металлическая крышка	Metal toka
2 Interruttore blocco/sblocco	Przełącznik blokady/odblokowania	Interruptor de bloqueio/desbloqueio	Переключатель блокировки/разблокировки	Kilitleme/kilit açma anahtarı
3 Finestra di visualizzazione laser	Otwór lasera	Janela laser	Отверстие для лазерного луча	Lazer penceresi
4 Nastro metallico	Taśma	Fita métrica	Мерная лента	Şerit
5 Ingresso alimentazione	Gniazdo zasilania	Entrada de alimentação	Разъем кабеля питания	Güç girişi
6 Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
7 Pulsante UNIT (Unità di misura)	Przycisk UNIT (Jednostki miar)	Botão UNIT (Unidades de medida)	Кнопка UNIT (Единицы измерения)	UNIT (Ölçüm birimleri) düğmesi
8 Pulsante DIST (Distanza)	Przycisk DIST (Dystans)	Botão DIST (Distância)	Кнопка DIST (Дистанция)	DIST (Mesafe) düğmesi