Приложение Б, информационное, справочное

Гайковерт ударный бесщеточный аккумуляторный BIW18CD-400N-OFA SET, BIW18CD-400N-OFA. Схема сборки, лист 1 - листов 2

КРАТОН



Гайковерт ударный бесщеточный аккумуляторный BIW18CD-400N-OFA SET, BIW18CD-400N-OFA.
Артикул 3 11 01 100, 3 11 01 101

Гайковерт ударный бесщеточный аккумуляторный BIW18CD-400N-OFA SET, BIW18CD-400N-OFA. Схема сборки, лист 2 - листов 2

КРАТОН

1	Винт
2	Винт
3	Скоба
4	Ремешок
5	Корпус (правая часть)
6	Гайка М4
7	Крышка
8	Ротор
9	Статор
10	Блок управления
11	Выключатель
12	Шестерня
13	Кольцо
14	Крышка
15	Кольцо
16	Подшипник 6802-2RS
17	Кольцо
18	Колесо зубчатое
19	Кольцо

20	Штифт
21	Шестерня
22	Блок ударный
23	Шпиндель
24	Кольцо
25	Корпус
26	Втулка
27	Шайба пружинная
28	Винт
29	Переключатель
30	Светодиод
31	Панель регулирующая
32	Колодка
33	Корпус (левая часть)
34	Батарея аккумуляторная
35	Устройство зарядное
36	Винт

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность гайковерта ударного бесщеточного аккумуляторного BIW18CD-400N-OFA, артикул 3 11 01 101, зарядное устройство (поз. 35) и батарея аккумуляторная (поз. 34) не входят.