


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изображения, рисунки и фотографии могут незначительно отличаться из-за постоянного улучшения продукта, см. инструкцию высшего устройства.

JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD,
адрес: Power Tools Industrial Park of Taipien, Qidong City,
Jiangsu Province, China.
+86-(400-182-5988)
<https://dcktool.ru/>

Страна-производитель: Китайская Народная Республика
Иготовитель: JIANGSU DONGCHENG M&E TOOLS CO., LTD,
Адрес: Китай, Power Tools Industrial Park of Taipien, Qidong
City, Jiangsu Province.
Сертификат соответствия: №ЕАЭС RU С С/Н АЖ49.В.02314/23
Срок действия: с 29.03.2023г. по 28.03.2028г., включительно
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-СН PA02.В.38816/23
Срок действия: с 14.03.2023г. по 13.03.2028г., включительно

90540600403/2022.12/NO.1

KDMY165

DCK

Пила дисковая аккумуляторная бесщеточная

RU

RU Перед использованием внимательно прочитайте и примите к сведению данную инструкцию.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте и поймите все инструкции. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к порожению электрических токов, пожару или тяжелым травмам.

Сохраните все указания по технике безопасности и инструкции для дальнейшего использования. Используйте далее термины «электродвигатель» относительно электродвигателя, работающего от электрической сети (с сетевым шнуром) и от аккумулятора (без сетевого шнура).

- 1) **Безопасность рабочего места**
 - а) Следите за чистотой и обеспечьте достаточную освещенность на рабочем месте. Беспокойтесь на рабочем месте или токое освещение может привести к несчастным случаям.
 - б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, в которых находятся горючие жидкости, газы или пыль. При работе электроинструмента возникнут искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газа.
 - в) Не разрешайте детям и посторонним лицам прикасаться к работающему электроинструменту. Опекающие факторы могут привести к потере контроля над электроинструментом.
- 2) **Электробезопасность**
 - а) Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите никаких изменений в конструкцию штепсельной вилки. При использовании электроинструмента с защитным заземлением не используйте переходники. Немодифицированные штепсельные вилки и подключаемые штепсельные розетки снижают риск поражения электрическим током.
 - б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, батареи, кухонные плиты и холодильники. При заземлении вешелю тела повышается риск поражения электрическим током.
 - в) Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
 - г) Используйте сетевой шнур только по назначению. Не используйте его для транспортировки или подвеса электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте сетевой шнур от воздействия высоких температур, масла, острых пробок или подающих частей электроинструмента. Поврежденный или зажатый сетевой шнур повышает риск поражения электрическим током.
 - д) При работе с электроинструментом на открытом воздухе применяйте только приспособление для этого удлинительные кабели. Применение приспособления для работы на открытом воздухе увеличивает риск поражения электрическим током.
 - е) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, используйте источник электропитания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Применение УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- 3) **Безопасность людей**
 - а) Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
 - б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Используйте средства индивидуальной защиты, например респиратор, обувь на нескользкой подошве, каску или наушники, в зависимости от вида работы с электроинструментом, снижает риск получения травм.
 - в) Не допускайте непреднамеренного включения электроинструмента. Перед подключением к электросети, установкой аккумулятора, подвешиванием и переноской убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не переносите электроинструменты и не подвешивайте его к электросети с помощью выключателей. Это может привести к несчастному случаю.
 - г) Убедитесь, что установленный инструмент или гаечный ключ до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во включенном состоянии электроинструмента, может привести к травме.
 - д) Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому вы сможете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
 - е) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от вращающихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены вращающимися частями.
 - ж) При наличии возможности установите пылесос/аспирационный и пылеборный устройства проверьте их присоединение и правильно используйте. Дыхательная пылеборка может снизить опасность, создаваемую пылью.
 - з) Не допускайте, чтобы знание электроинструмента в результате его часто использования привело к невнимательности и игнорированию принципов безопасного обращения с ним. Несоблюдение безопасности может привести к серьезной травме за долю секунды.
- 4) **Применение электроинструмента и обращение с ним**
 - а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте для вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. Подходящий электроинструмент позволяет работать лучше и безопаснее в указанном диапазоне мощности.
 - б) Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
 - в) Перед наладкой, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отключите штепсельную вилку от розетки электропитания или извлеките аккумулятор. Эти меры предосторожности снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
 - г) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
 - д) Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте точность совмещения и ход подвижных частей, отсутствие поломок и повреждений, отрицательно влияющих на работу электроинструмента.

Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Ненадежное обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

е) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заблонило уложенные режущие инструменты с острыми кройками режущего заклинивают и их легче вести.

ж) Применяйте электроинструмент, принадлежность, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

з) Рукоятка и поверхность для захвата должны быть сухими, чистыми и свободными от смазки. Скользящие рукоятки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с электроинструментом и контролировать его в неожиданных ситуациях.

5) Применение аккумулятора электроинструмента и обращение с ним

а) Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Использование зарядного устройства с неподходящим для него видом аккумулятора может привести к пожару.

б) Используйте электроинструмент только с предназначенными для него аккумуляторами. Использование любых других видов аккумуляторов может привести к травме или пожару.

в) Неподходящие аккумуляторы храните вдали от скрепок, монет, ключей, иглолов, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты. Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожокам или пожару.

г) Ненадлежащее обращение с аккумулятором может привести к утечке электролита; не дотрагивайтесь до него. Если вы случайно дотронулись до электролита, смойте его водой. При попадании электролита в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Вышедший из аккумулятора электролит может вызвать раздражения на коже или окосы.

д) Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторы или инструменты. Поврежденные или измененные аккумуляторы могут вызвать себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или травме.

е) Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или слишком высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.

ПРИМЕЧАНИЕ: Температуру «130 °C» можно заменить температурой «265 °F».

ж) Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или электроинструмент в температурных условиях, выходящих за указанные в инструкциях диапазоны. Неправильная зарядка или зарядка в температурных условиях, выходящих за указанный диапазон, может привести к повреждению аккумулятора и увеличивает риск пожара.

6) Сервис

а) Ремонт электроинструмента поручайте только квалифицированному специалисту и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

б) Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать поврежденный аккумулятор. Техническое обслуживание аккумулятора должен выполнять только его производитель или авторизованный сервисный центр.

Дополнительные указания по технике безопасности для дисковых пил

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Указания по технике безопасности для всех дисковых пил Распиловка

а) ОПАСНО. Не подставляйте руки в зону пиления и пильного диска. Ваша вторая рука должна охватывать дополнительную рукоятку или корпус двигателя. Если вы обеспокоены, держите пилу, по пильный диск не может ранить их.

б) Не подставляйте руку под обрабатываемую заготовку. Защитный кожух не может защитить вашу руку от пильного диска, если она находится под обрабатываемой заготовкой.

в) Глубина резания должна соответствовать толщине детали. Пильный диск не должен выступать за обрабатываемую заготовку более чем на высоту зуба.

г) Никогда не держите заготовку в руках или на коленях во время резания. Надежно крепите обрабатываемую заготовку. Для снижения опасности соскальзывания с лезвием, заклинивания пильного диска или потери контроля важно обеспечить надлежащую опору обрабатываемой заготовке.

д) При выполнении работ, при которых режущий инструмент может задеть скрытую электропроводку, держите электроинструмент за изолированные поверхности. Контакт с проводкой под напряжением может привести к удару открытых металлических частей электроинструмента и привести к поражению электрическим током.

е) При продольном пилении всегда применяйте упор и ровную направляющую. Это улучшает точность резания и снижает возможность заклинивания пильного диска.

ж) Всегда используйте пильные диски правильного размера и с подходящим посадочным отверстием (например, ромбовидной или круглой формы). Пильные диски, не соответствующие крепежным частям пилы, вращаются с блещем и ведут к потере контроля над электроинструментом.

з) Никогда не применяйте поврежденные или неправильные подкладные шайбы и винты. Подкладные шайбы и винты были специально сконструированы для вашей пилы и обеспечивают оптимальную производительность и эксплуатационную безопасность.

Дополнительные указания по технике безопасности для дисковых пил

Причины обратного удара и соответствующие предупредительные указания:


— обратный удар — это внезапная реакция пильного диска на заклинивание, зажатие или неправильную установку пильного диска, что приводит к неконтролируемому подтягиванию пилы, ее выходу из заготовки и движению в сторону оператора;

— если пильный диск застрял или зажат в узкой щели, он блокируется и двигатель отбрасывает пилу со всей силой в направлении оператора;

— если пильный диск перекошен или неправильно установлен в прорези, зубья пильного диска с тыльной стороны могут застревать в поверхности заготовки, что приводит к выбрасыванию пильного диска из прорези и отбрасыванию пилы в направлении оператора.

Обратный удар является следствием неправильного использования пилы или ошибки оператора. Он может быть предотвращен описанными ниже мерами предосторожности.

а) Крепко держите пилу обеими руками и располагайте руки



ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Болты с шестигранной головкой	26	Корпус двигателя
2	Внешний фланец	27	Разетка аккумулятора
3	Пильный диск ТСТ	28	Защелгиватель подсветки
4	Внутренний фланец	29	Стопорная шайка
5	Пружинное кольцо вала 38	30	Болт с плоской головкой и квадратным подголовком
6	Нижний защитный кожух	31	Пружина сжатия
7	Пружина растяжения (4,5x0,5x40)	32	Брызжковый болт
8	Винт с полукруглой головкой М4x12 (с пружинными шайбами)	33	Штырь
9	Кожух стопорного штифта	34	Винт с полукруглой головкой М4x8 (с пружинными и плоскими шайбами)
10	Пружина	35	Стопорный ключ
11	Стопорный рычаг шпинделя	36	Стопорный рычаг
12	Стопорный блок шпинделя	37	Шайба
13	Фетровая шайба	Т1	Внешний компонент
14	Резиновый кожух	Т2	Ограждение в сборе
15	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем М5x16	Т3	Рысьор в сборе
16	Регулирующая рукоятка	Т4	Статор и печатная плата в сборе
17	Выключатель	Т5	Основание в сборе
18	Стопорный рычаг выключателя	Т6	Шестигранный ключ
19	Пружина	Т7	Фиксирующая пластина
20	Неподвижное седло двигателя		
21	Винт самонарезающийся с полукруглой головкой ST4x20 (с пружинной и плоской шайбой)		
22	Винт самонарезающийся с полукруглой головкой ST2,9x13		
23	Крышка		
24	Винт самонарезающийся с полукруглой головкой ST3,5x20		
25	Винт с полукруглой головкой М4x60 (с пружинной и плоской шайбой)		

так, чтобы вы были в состоянии предотвратить повторение удара. Стойте всегда сбоку от пильного диска, не стойте на одной линии с пильным диском. При обратном ударе пилы может отколоть назад, но оператор может избежать обратного удара, предотвратив опасность. При заклинивании пильного диска или при перерыве в работе выключайте пилу и спокойно двигайте ее в затопке до полной остановки пильного диска. Никогда не пытайтесь извлечь пилу из затопки или вынуть ее из нее, пока вращается пильный диск. Установите и используйте причину заклинивания пильного диска.

в) Если вы хотите повторно запустить пилу, которая застряла в затопке, отцентрируйте пильный диск в пропиле и проверьте возможность его свободного вращения в затопке. Если пильный диск заклинил, то при повторном запуске пилы он может быть выброшен из затопки или вызвать обратный удар.

г) Большая пилы должны надежно лежать на опоре для снижения опасности обратного удара при заклинивании пильного диска. Большие пилы должны лежать под собственным весом. Пилы должны лежать на опорах с обеих сторон, как если бы пропили, так и по краям.

д) Не применяйте тулье или поврежденные пильные диски. Пильные диски с трещинами или неправильно разведенными зубьями будут в результате очень узкого пропила и повышенному трению, заклинивание диска и к обратному удару.

е) До начала пиления проверьте затгните стопорный рычаг регулировки глубины и угла пропила. Их смещение во время пиления может привести к заклиниванию пильного диска и обратному удару.

ж) Будьте особенно осторожны при распиловке в стенах или других непрозрачных участках. Выступают пильный диск может врезаться в объекты, что приведет к обратному удару.

Указание по технике безопасности для дисковых пил с начальными защитными кожухом и дисковыми пил с валовыми защитными кожухом

Функция нижнего защитного кожуха

а) Перед каждым применением проверьте защитный кожух на отсутствие зауртгте. Не пользуйтесь пилы, если движенье нижнего защитного кожуха притормозивается, и он закрывается с замедлением. Никогда не заклинивайте и не закрывайте нижний защитный кожух в открытом положении, при случайном падении пилы на пол, нижний защитный кожух может погнуться. Определите защитный кожух за рычаг и убедитесь, в его свободном движении при любом угле вращения и любой глубине пиления без сопротивления с пильным диском или другими частями.

б) Проверьте функцию пружины нижнего защитного кожуха. Если защитный кожух и пружина работают неудовлетворительно, то сдайте пилу на техническое обслуживание перед использованием. Поврежденные части, которые складены и отложены оплохо заводом-изготовителем должны быть заменены.

в) Открывайте нижний защитный кожух только при особых способах пиления, как то: пиление с погружением и под углом. Определите нижний защитный кожух за рычаг и опустите его, как только пильный диск входит в затопку. При еск других работах пилы нижний защитный кожух должен работать автоматически.


г) Когда вы ставите пилу на верстак или на пол, нижний защитный кожух должен прикрывать пильный диск. Незащищенный, вращающийся на вьбеге пильный диск выкинет пилу против направления реза и пилит его, что стотит на его пути. Учитывайте при этом

предождительность вьбеге пилы после выключения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Указания по технике безопасности для всех циркулярных пил
 - Опасности
 - Не подставляйте руки в зону пиления и пильного диска. Одной рукой всегда охватывайте дополнительный рукоятку или корпус циркулярной пилы.
 - Не придерживайте затопку снизу.
 - Глубина пропила должна соответствовать толщине детали.
 - Запрещается придерживать затопку ногой или клясой ее на полу для распиловки. Обрабатываемую затопку необходимо закрепить на устойчивой платформе.
 - При выполнении работ при коротких пильных дисках может задрт оператору электропроводку или собственный сетевой шнур, держите электроинструмент за изолированные поверхности.
 - Всегда используйте пильные диски правильного размера и с подходящим посадочным отверстием (например, ромбовидной или круглой формы).
 - Никогда не применяйте поврежденные или неправильные подкладные шайбы и винты.
 - Дополнительные указания по технике безопасности для различных циркулярных пил
 - Отскок — это внезапная реакция при загггте, застревании или смещении с центра пильного диска. Это неконструктивный подьям циркулярной пилы от затопки к оператору.
 - При загггте или застревании пильного диска в затопке пропилен диск заклинивает, и сила реакции Давидгггга отбрасывает пилу в сторону оператора.
 - При искриении или отклонении диска относительно пилы зубья на его задней кромке вьвагггоса в верхнюю поверхность древесины и выбивают диск из пропила в сторону оператора. Отскок является результатом неправильного использования циркулярной пилы или ненадлежащих условий работы. Чтобы не допустить отскока, примите указанные ниже меры предосторожности.
 - Кромо держите пилу за рукоятки обеими руками и располагайте руки так, чтобы вы были в состоянии предотвратить отскоку. Вы должны находиться сбоку от циркулярной пилы. Ни в коем случае не стойте на линии пильного диска.
 - При заклинивании или внезапных заеданиях пильного диска отпустите рукоятку выключателя и спокойно держите циркулярную пилу в затопке до полной остановки диска. Ни в коем случае не пытайтесь извлечь пилу из затопки или вытггнуть ее назад, пока вращается пильный диск, так как при этом может произойти отскок.
 - Если вы хотите повторно запустить пилу, которая застряла в затопке, отцентрируйте пильный диск в пропиле и убедитесь, что зубья пилы находятся в затопке. При застревании пильного диска и перезапуске электроинструмента диск выкидот из затопки или отскочивает от нее.
 - Большие пилы должны надежно лежать на опоре для снижения опасности заклини и отскока пильного диска. Большие пилы прогибаются под собственным весом. Пилы должны лежать на опорах с обеих сторон, как если бы пропили, так и по краям. См. рисунок ниже.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Аккумулятор
2. Стопорный рычаг
3. Курок выключателя
4. Регулировка угла пропилы
5. Направляющая шина
6. Шкала
7. Стопорный винт
8. Коуш
9. Пильный диск
10. Винты с шестигранной головкой
11. Кнопка с внутренним шестигранником
12. Стопорный блок шпинделя
13. Ограничитель угла
14. Регулировка глубины пропила


Инструкции по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед установкой принадлежностей, установкой защитного кожуха, регулировкой или проверкой работы инструмента обязательно выключите инструмент и извлеките аккумулятор.

• Снятие пильного диска

Для снятия пильного диска нажмите кнопку фиксации шпинделя, чтобы вал не проворачивался. Отверните болт с шестигранной головкой против часовой стрелки шестигранным ключом. Выньте болт, снимите внешнюю прижимную шайбу и пильный диск.


ВНИМАНИЕ! Перед снятием пильного диска убедитесь, что электроинструмент выключен, а аккумулятор извлечен.



• Установка пильного диска

Установка пильного диска выполняется в порядке, обратном его снятию. Сначала устанавливается внутренний фланец, затем пильный диск, внешний фланец и болты с шестигранной

головкой. После этого нажмите кнопку фиксации шпинделя и затяните болт с шестигранной головкой по часовой стрелке шестигранным ключом.



1. Внутренний фланец
2. Пильный диск
3. Внешний фланец
4. Внутренняя и внешняя шестигранный болт


ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что направление диска совпадает с направлением вращения диска (направление стрелки на диске должно совпадать с направлением стрелки на циркулярной пиле).

Для установки и снятия пильного диска используйте наш специальный ключ.


• Регулировка глубины пропила

Отверните стопорный ключ, чтобы сдвинуть опорную плиту вверх/вниз. Затяните стопорный ключ, чтобы зафиксировать опорную плиту на нужной глубине пропила.

ВНИМАНИЕ! При резке тонких заготовок уменьшите глубину пропила для более чистой и безопасной резки. Отрегулируйте глубину пропила, не забывая затянуть стопорный ключ.




1. Затянуто



1. Отвёрнуто

• Регулировка угла пропила


Обработайте стопорную гайку на циферблате перед лицевой плитой циркулярной пилы и наклоните ее на нужной угол (0–50°). После регулировки затяните барашковый винт до упора.




1. Стопорная гайка

• Работа выключателя

Чтобы запустить электрическую циркулярную пилу, сначала нажмите кнопку блокировки, а затем нажмите курок



Нижне показан неправильный способ. Если заготовка очень короткая или маленькая, зафиксируйте ее. Не придерживайте рукой короткое заготовку.



И) Ни в коем случае не пилите заготовку, закрепленную в тисках. Это очень опасно и может привести к серьезному несчастному случаю.



н) Перед пилением древесины и установкой пилы ниже активное ограждение должно быть полностью закрыто, а пильный диск не должен вращаться.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами

- Не разбирайте, не отщипывайте и не пытайтесь разрезать элементы питания или аккумулятора.
- Храните аккумуляторы в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям использовать аккумуляторы без присмотра. Храните аккумуляторы небольшого размера в недоступном для маленьких детей месте.
- Не подвержайте элементы питания или аккумулятора воздействию высокой температуры или открытого огня. Не храните их под прямыми солнечными лучами.
- Не допускайте короткого замыкания элементов питания или аккумулятора. Не храните элементы питания или аккумулятора как попало в коробе или ящике, где может произойти их короткое замыкание друг о друга или о другие металлические предметы.
- Не подвержайте элементы питания или аккумулятора механическим ударам.
- В случае проглатывания элемента питания не допущайте попадания жидкости на кожу или в глаза. При попадании жидкости на кожу или в глаза промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте только зарядное устройство, предназначенное для этого элемента питания.

специально для данного оборудования.

- Используйте только элементы питания или аккумулятора, предназначенные специально для данного оборудования.
 - Не используйте вместе элементы питания разных производителей, емкости, размеров и типов в одном устройстве.
 - Всегда приобретайте аккумуляторы, рекомендованные для этого оборудования его производителем.
 - Содержите элементы питания и аккумуляторы в чистоте и сухости.
 - В случае загрязнения контактов элементов питания или аккумулятора протрите их чистой сухой тканью.
 - Дополнительные элементы питания и аккумуляторы необходимо зарядить перед использованием. Всегда используйте подходящий зарядное устройство и соблюдайте инструкции по зарядке, предоставленные производителем или приведенные в руководстве к оборудованию.
 - Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы, заряженные в течение длительного времени.
 - После долгого хранения может потребоваться зарядить и разрядить элементы питания или аккумуляторы несколько раз для достижения их максимальной емкости.
 - Сохраните оригинальную документацию к изделию для справки.
 - Элементы питания или аккумуляторы можно использовать только для того оборудования, для которого они предназначены.
 - По возможности извлекайте аккумулятор из оборудования, когда оно не используется.
 - Храните элементы питания и аккумуляторы вдали от источников тепла и не подвержайте их воздействию высокого давления.
 - Утилизируйте аккумуляторы должным образом.
- ### Дополнительные указания по технике безопасности при обращении с аккумуляторами
- Перед выполнением любой работ (например, переезда заменой оснастки, осмотром, техническим обслуживанием, очисткой, хранением и т. д.) установите паразитно-чуждое положение и обратного направления (включив-челюсть) и извлеките аккумулятор.
 - Перед использованием электроинструмента обязательно проверьте правильность установки аккумулятора.
 - Наруша аккумулятора и зарядного устройства во время зарядки является нормальным.
 - Не заряжайте поврежденный аккумулятор.
 - По окончании зарядки сначала отключите от электросети зарядное устройство, а затем извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве на длительное время.
 - Не храните аккумулятор в зарядном устройстве, когда электроинструмент не используется.
 - Не разбирайте аккумулятор. Если аккумулятор нужен обслуживанию или ремонт, передайте его квалифицированному специалисту по ремонту. Неправильная сборка может привести к подавлению электрических токов или пожару.
 - Не используйте аккумулятор после короткого замыкания.
 - Не кладите аккумулятор в огонь; он может взорваться.
 - Носите очки, не трясите и не ударяйте аккумулятор.
 - Не используйте аккумулятор в качестве молотка. Удар по аккумулятору может привести к короткому замыканию, возгоранию или взрыву.
 - Не подкачивайте аккумулятор к огню и не подвержайте его воздействию высокой температуры. АККУМУЛЯТОР

МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ Ни в коем случае не кладите аккумулятор на батарею отопления и не подвергайте его постоянному воздействию солнечных лучей, аккумулятор может повредиться в результате перегрева.

13. Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте. Токсичные газы, выделяемые аккумуляторами, которые используются неправильно или повреждены, могут нанести вред здоровью. Не подносите аккумулятор к огню и не подвергайте его воздействию высоких температур. **АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ ВЗОРВАТЬСЯ!** Ни в коем случае не кладите аккумулятор на батарею отопления и не подвергайте его постоянному воздействию солнечных лучей, аккумулятор может повредиться в результате перегрева.

14. Перегрев или чрезмерное использование аккумулятора может привести к утечке жидкости и ее контакту с соседними компонентами. При необходимости очистите или замените такие детали. Если электролит попал на кожу, сначала промойте пораженное место с мылом, а затем протрите участок кожи лимонным соком и уксусом. Если электролит попал в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
15. Если время работы от аккумулятора значительно сокращается после каждой зарядки, замените аккумулятор на новый или обратитесь в сервисный центр для его проверки.
16. Аккумулятор защищен от влаги и плесени. Защищайте аккумулятор от воды и дождя.
17. Храните аккумулятор полностью заряженным.
18. Аккумулятор должен храниться при температуре окружающей среды от 0 до 45 °C. Аккумулятор должен храниться в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла или холода. Если при хранении аккумулятора температура окружающей среды будет слишком высокой или низкой, это повлияет на емкость аккумулятора.
19. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, не следует хранить его полностью разряженным. Своевременно заряжайте аккумулятор после использования.
20. Для длительного хранения (более 3 месяцев) рекомендуется вынуть полностью заряженный аккумулятор из зарядного устройства, хранить аккумулятор в прохладном и сухом месте и перезарядить его каждые 6-х месяцев.
21. Не кладите аккумулятор рядом со шпильками, монетами, ключами, иглами, винтами и другими мелкими металлическими предметами, которые могут замкнуть его контакты. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к возникновению искр, возгоранию и пожару.
22. Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с бытовыми отходами, не сжигайте и не бросайте в водоем.
23. Соберите поврежденные аккумуляторы и отправьте их в центр утилизации или утилизируйте их экологически безопасным способом.
24. Допустимый диапазон температуры окружающей среды для зарядки составляет от 5 до 40 °C при относительной влажности окружающей среды RH ≤ 90 %. Для зарядки применяйте только предназначенное для данного аккумулятора зарядное устройство.

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

СИМВОЛ



ВНИМАНИЕ



Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать инструкцию по эксплуатации



Не сжигайте



Не заряжайте поврежденный аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электроинструмент предназначен для распила и обработки древесины, ДВП, пластика, гибкого кабеля и других аналогичных материалов в стандартных условиях эксплуатации.

Рабочие характеристики и параметры электроинструмента показаны в приведенной ниже таблице.

Модель	KDMY16S	
Размер пильного диска	165×20×1,5мм	
	0°	59мм
	45°	43мм
Максимальная глубина пропила	39мм	
	50°	5000об/мин
Число оборотов	3,1кг	
Вес нетто (без аккумулятора)		

*Благодаря непрерывным исследованиям и разработкам приведенные в настоящем документе технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для аккумуляторных электроинструментов:

Диапазон температуры окружающей среды для работы и хранения: от 0 °C до 45 °C

Рекомендуемый диапазон температуры окружающей среды во время зарядки: от 5 °C до 40 °C

Модель	Зарядное устройство		Батарейный блок
	FFCL20-02	FFCL20-04	
			FFBL2050
			FFBL2060

※В связи с тем, что программа исследований и разработок продолжается, приведенные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.